

**yuki**<sup>®</sup>  
motor

**BENDA**

***BENDA GRUBU***

*Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu*



## SAYIN MÜŞTERİMİZ

Mükemmelliğin markası YUKİ MOTOR'a hoş geldiniz, YUKİ MOTOR'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için YUKİ MOTOR Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; motosikletinizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, ayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. YUKİ MOTOR herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi Yolculuklar Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

**yuki**  
motor

## GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

## GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücüler uyararak dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Var ise yolcуда, elleri ile sürücüyü tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

## DOĞRU OTURMA POZİSYONU

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüş anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpa üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayağa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokunun, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.

- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süsansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracağı gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gazvermeye, ters drumda gaz elciğinin zamanında kapatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.

- Debriyaj ve fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren ve debriyaj levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.

- Motosiklet oturma ve kullanmada dizler daima depoya yapışık pozisyonda olmalıdır (scooter ve cub hariç tarzı hariç), kullanım anında ayak uçları ve dizler daima ileri bakmalıdır, ayak ve dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dönüşünüzü zorlaştırır.

- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakersa oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

## VİRAJ VE EĞİMLİ YOLDA KULLANIM

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yolunuza devam ediniz.

- Eğimli bir yolda yukarı doğru hareket ederken motor eğimin etkisi ile normal olarak yavaşlayacaktır. Bu gibi durumlarda motor devir hızını dikkate alarak vites küçültülmelidir. Motorun çekiş performansı için vites değiştirme zamanlaması iyi yapılmalıdır.

- Eğimli bir yolda aşağı doğru hareket ederken artan hıza ve motor devrine bağlı olarak kontrolü kaybetmemek için frenleme yardımı ile vites küçültülmelidir. Motorun yüksek devirde çalışmasına müsaade etmeyin, gerekirse fren takviyesi uygulayın.

## KORUYUCU EKİPMANLAR

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yoldan kask kullanmalıdır. Özellikler kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında ısındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pantolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin ısınan aksamlarına kesinlikle dokunmayınız.

## MODİFİKASYON

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız. Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

## YÜKLEME VE AKSESUAR

1. Motosikletinize ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;  
Yükleme kapasitesi : 151 kg (sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere)  
Arka port bagaj : 5 kg

Aşırı yükleme motosikletinizin dengesini mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehlikeye atabilir

2. Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yüklemeyin. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinize yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırır.
3. Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.
4. Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

1.1 Motosiklet sürücülerini için güvenlik talimatları Kişisel ve araç güvenliğini için lütfen aşağıdaki altı yönetmeliğe uyun:

- (1) Çeşitli koruyucu ekipmanları uygun şekilde giyin Bisiklet sürmek için koruyucu ekipman, güvenlik kaskları, gözlükler, diz koruyucuları, dirsek koruyucuları ve eldivenleri içerir. Koruyucu ekipman giymek, yanlışlıkla bir araba düştüğünde vücuda verilen zararı büyük ölçüde azaltabilir ve kişisel güvenliğini korumasını en üst düzeye çıkarabilir.
- (2) Araç yapısına aşına: Sürücünün sürüş becerileri ve aracı anlaması, güvenli sürüşün temelidir. Resmi olarak yolda bisiklet sürmeden önce, başka araçların olmadığı açık bir alanda pratik yapmak ve araca ve kullanım yöntemlerine tam olarak aşına olmak gerekir.
- (3) Kişinin güvenli hızının sınırlarını anlayın Sürüş hızı zemin koşullarına, kendi becerilerinize ve hava durumuna bağlıdır. Her zaman güvenli bir hızda ve beceri aralığınız dahilinde sürün. Bu sınırın anlaşılması, kazaların oluşmasını önleyecektir.
- (4) Uygun giysiler giyin Bol ve tuhaf giysiler sürüşü rahatsız ve güvensiz hale getirebilir. Eyere uygun kıyafetler giymek ellerinizi, ayaklarınızı ve vücudunuzu özgürce hareket ettirmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle, yüksek kaliteli, dar giysiler seçmeye çalışın.
- (5) Sürüşten önce muayene Lütfen bu kılavuzun "Sürüş Öncesi Muayene" bölümündeki talimatları dikkatlice okuyun ve kurallara göre araç kullanmak sizin ve yolcuların güvenliğini sağlayabilir.
- (6) Bulutlu ve yağmurlu günlerde araç kullanırken güvenliğini iki kat dikkat Yağmurlu günlerde özellikle dikkat edin. Fren mesafesinin güneşli günlere göre iki kat daha uzun olduğunu unutmayın. Sürüş sırasında, kaymayı önlemek için delik kapağından, işaretleme boyasından ve yağlı yol yüzeyinden uzak tutun.

## 1.2. Sayı konumu (Şekil 1)


7 Araç şasi numarası (VIN): Sağ çerçevenin ön ucu (ön borunun sağ tarafı);

8 İsim plakası: Sol çerçevenin ön ucu (ön borunun sol tarafı);

9 Motor numarası: motor kutusunun sağ tarafının hemen üstünde;

Lütfen ileride başvurmak üzere aşağıdaki şasi ve motor kodunu doldurun:

Şekil 1 İsim plakası, çerçeve numarası, VIN kodu ve motor numarasının konum haritası



|          |  |
|----------|--|
| VIN      |  |
| MOTOR NO |  |

## GİRİŞ

Motosiklet kompakt bir yapıya, benzersiz bir stile, yeni bir görünüme, iyi sürüş stabilitesine ve konforlu sürüşe sahiptir. Elektronik yakıt enjeksiyon sistemini benimseyerek, ulusal emisyon gereksinimlerini karşılayan daha çevre dostu ve verimlidir. BENDA BD500-2/2A iki tekerlekli motosiklet size benzeri görülmemiş bir sürüş deneyimi yaşatacak!

2.1 Benda iki tekerlekli motosikletlerin uygulama alanı BD700-2, hem şehir içi yollar hem de kırsal yollar için uygun, kendi geliştirdiği iki tekerlekli bir motosiklettir.

#### 2.2 Benda İki Tekerlekli Motosikletin Özellikleri

1. Güçlü güç ve ağır yük.
2. Yüksek tork, güçlü tırmanma kabiliyeti.
3. Elektronik yakıt enjeksiyon sistemi.
4. Çin'de gelişmiş ve profesyonel su soğutmalı motorlar.
5. Tam DC güç kaynağı sistemi.

2.3 Taşıma kuralları Yolcu sayısı: 2 (sürücü dahil). İzin verilen maksimum yük kapasitesi: 180kg.

2.4 Yakıt Yakıt sınıfı: 95 # veya üzeri kurşunsuz benzin. Benzinin son derece yanıcı doğası nedeniyle, bu aracın yakıt deposu, yakıt filtresi, yakıt borusu, gaz keleşbeğı gövdesi ve diğer bileşenleri hasar veya eskime nedeniyle sızıntı yaparsa, kullanımdan önce zamanında onarılmalıdır. Kurşunsuz benzin, bujilerin ve susturucuların hizmet ömrünü uzatabilir.

2.5 Elektrikli Ev Aletleri Bu aracın kablolarını kendi başınıza kurmanıza veya değiştirmenize izin verilmez ve elektrikli ekipmanı kendi başınıza değiştiremezsiniz. Aksi takdirde elektrik sistemine aşırı yük bindirerek devrenin aşırı ısınmasına neden olur, sigortaların erimesine veya devrenin kısa devre yapmasına neden olur ve hatta kıvılcımlar üreterek arabanın yanması gibi tehlikelere neden olur.

Şirketimiz, aracımızın kablolarının veya elektrikli ekipmanlarının kurulumundan veya değiştirilmesinden kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu olmayacaktır.

2.6 Muayene Aracının bakımını yapmak için "Bakım Programı"ndaki gerekliliklere kesinlikle uymalısınız.

III.Motosikletlerin güvenli sürüşü Bu motosiklet, sürücüye kolaylık ve hız getirebilen iki tekerlekli bir motorlu araçtır. Motosikletinizin en iyi performansını sağlamak için, motosiklet üzerinde uygun bakım ve onarımı yapmalısınız. Motosiklet kullanırken güvenli ve normal olmalıdır; Bu motosikleti sürerken veya sürerken, aracı en iyi durumda kullanabilmek için vücudunuzun sağlıklı olması gerekir.

Motosiklet kullanmak trafik kurallarına uygun olmalıdır; Sürüşten önce araç dikkatlice kontrol edilmelidir.

## GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

1. Motosikleti çalıştırmadan önce, aracın güvenli ve normal olduğunu doğrulamak için aracı dikkatlice kontrol etmelisiniz. Bu, kazaları ve parçaların hasar görmesini önleyebilir.
2. Motosiklet sürücüsü, trafik yönetimi bölümünün sınavını geçmeli ve "motosiklet ehliyeti" almalıdır; "Motosiklet ehliyeti" olmayan bir kişiye motosiklet ödünç vermek yasaktır.
3. Zarar vermemek için şunları yapmalısınız:  
\*Göz alıcı giyin.  
\*Diğer motorlu taşıtlara çok yakın sürmeyin ve dönüş sinyalleri, kornalar ve fren lambaları gibi sinyalleri doğru kullanın.  
\*Lütfen diğer sürücülerin görüş alanındaki kör noktada araç kullanmayın.
4. Trafik kurallarına harfiyen uyunuz.  
\*Aşırı hız, kazalara yol açan ana faktördür. Yağmur ve kar, çakıllı yollar, kavşaklar ve diğer yol koşullarında, düşük hızda dikkatli sürmeli veya yavaşlamalısınız.  
\*Dönerken ve şerit değiştirirken, diğer sürücülerin dikkatini çekmek için dönüş sinyalleri gibi sinyal cihazları açılmalıdır.
5. Sürücü yön kolunu iki eliyle tutmalı ve ön pedallara basmalıdır; Yolcu tirabzanları tutmalı veya iki eliyle sürücünün beline sarılmalı ve arka pedallara basmalıdır.

## GÜVENLİK KORUMA ÜRÜNLERİ

1. Motosikletli trafik kazalarında yaralananların çoğu kafa travmalarıdır. Bu nedenle sürücülerin ve yolcuların güvenlik ve kalite standartlarını karşılayan kasklar takması, toz geçirmez gözlük ve eldiven gibi koruyucu ekipman kullanması gerekmektedir.
2. Sürüş sırasında egzoz susturucusunun sıcaklığı yüksektir. Temas ve hasılanmayı önlemek için hem sürücü hem de yolcular bot ve diğer ekipmanları giymelidir.
3. Kazalara neden olabilecek direksiyon kolunun, debriyaj kolunun, pedalların veya yakındaki araçların takılmasını önlemek için bol giysiler giymeyin.

Kablolarda kısa devre, atmış sigorta, nominal gücü aşan elektrikli cihaz veya kablolarda ve elektrikli cihazlarda kendi modifikasyonunuzdan kaynaklanan kıvılcım gibi tehlikeli sonuçlardan sorumlu olmayacağız.

Motosiklet yükünün yanlış veya aşırı yüklü yüklenmesi, aracın performansına zarar verecek ve aracın sürüş dengesini etkileyecektir. Motosikletlerin orijinal parçalarının değiştirilmesi veya çıkarılması, araçların güvenliğini azaltabilir veya yasaları ihlal edebilir. Lütfen bölgenizdeki tüm düzenlemelere uyun.

## YÜKLEME

1. Kargo ağırlığının merkezi (ağırlık merkezi) alçakta ve aracın merkezine yakın olmalıdır.
2. Lastik basıncını yüklenen ağırlığa ve sürüş koşullarına göre ayarlayın.
3. İstikrarlı kullanım sağlamak için tüm mallar araca sıkıca sabitlenmelidir.
4. Direksiyon koluna, ön amortisöre veya ön çamurluğa büyük ve ağır nesneler takmayın, aksi takdirde kolayca dengesiz sürüşe veya kötü direksiyona neden olur.
5. Aracın maksimum yük gereksinimini (150kg) aşmak kesinlikle yasaktır.

1. Güçlü güç ve ağır yük.
2. Büyük tork ve güçlü tırmanma.
3. Elektronik yakıt enjeksiyon sistemini benimseyin.
4. Yerli gelişmiş ve profesyonel su soğutmalı motor benimsenmiştir.
5. "Tam DC güç kaynağı sistemi" benimsenmiştir.

#### TAŞIMA DÜZENLEMELERİ

Taşıma kapasitesi: 2 kişi (biri sürücü, diğeri yolcu için). İzin verilen maksimum yük: 150kg.

#### AKARYAKIT

Yakıt sınıfı: Boyutun üzerinde kurşunsuz benzin. Benzin son derece yanıcı olduğundan, bu aracın yakıt deposu, yakıt filtresi, yakıt borusu, gaz kelebeği gövdesi ve diğer parçaları hasar veya eskime nedeniyle yağ sızdırırsa, kullanılmadan önce zamanında onarılmalıdır. Kurşunsuz benzin, bujilerin ve susturucuların hizmet ömrünü uzatabilir.

#### AKARYAKIT

Bu aracın hattını kendi başınıza kuramaz veya değiştiremezsiniz, ayrıca elektrikli donanımı kendiniz artıramaz veya artıramazsınız. Aksi takdirde, elektrik sistemi aşırı yüklenerek hattın aşırı ısınmasına, sigortanın erimesine veya hattın kısa devre yapmasına ve hatta aracın yanmasına ve diğer tehlikelere neden olabilecek kıvılcımlara neden olur.


[Şirket, araç hattının eklenmesi veya değiştirilmesinden veya elektrikli ekipmanın artırılmasından veya artırılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.](#)

#### BAKIM


Listelenen parçaları kesinlikle "Bakım Süresi Tablosu"ndaki gereksinimlere uygun olarak muhafaza edin.

## PARÇA KONUMU


- (1) L dikiz aynası
- (2) kafa lambası
- (3) FL dönüş tek ışık
- (4) Akü
- (5) ön yastık
- (6) arka yastık
- (7) Arka lisans
- (8) RL tek ışık çevirir
- (9) ön fren kaliperi
- (10) vites kolu
- (11) FL pedalı
- (12) Tek destek
- (13) RL pedalı
- (14) L susturucu




- (1) FR dönüş tek ışık
- (2) VIN
- (3) Tabela
- (4) RR aynası
- (5) Depo kapağı
- (6) Hava filtresi
- (7) Arka süspansiyon
- (8) Arka süspansiyon
- (9) RR tek ışığı çevir
- (10) Arka fren makası
- (11) R susturucu
- (12) RR pedali
- (13) FR pedali
- (14) Fren pedali



- 1 Debriyaj Kolu
- 2 Sol anahtar kombinasyonu
- 3 Kontak anahtarı
- 4 Enstrüman
- 5 Sağ anahtar kombinasyonu
- 6 Gaz keleşği gidonu
- 7 Ön fren kolu






| Kod No . | Başlık                        | Fonksiyon                                                                              |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Hız göstergesi                | Aracın anlık hızı                                                                      |
| 2        | Kilometre göstergesi          | Aracın toplam kilometresi                                                              |
| 3        | Vites göstergesi              | Motorun vites konumunu görüntüleyin                                                    |
| 4        | Yakıt miktarı göstergesi      | Yakıt deposunda kalan yakıt miktarını görüntüleyin                                     |
| 5        | EFI arıza göstergesi          | Motor çalıştıktan sonra ışık söner, bir arıza varsa sarı ışık gösterir ve yanıp söner  |
| 6        | Sola dönüş göstergesi         | Ön ve arka sola dönüş sinyalleri yanıp sönüyor, yeşil yanıyor                          |
| 7        | Nötr gösterge                 | Boştaiken yeşil yanar                                                                  |
| 8        | Uzun huzme göstergesi         | Uzun huzmeli far ışığı yanıyor ve mavi yanacak şekilde yanıyor                         |
| 9        | Sağa dönüş göstergesi         | Ön ve arka sağa dönüş sinyalleri yanıp sönüyor ve yeşil yanıyor                        |
| 10       | Su sıcaklığı alarm göstergesi | Yanıyor ve kırmızı yanıyor: soğutma sıvısı aşırı ısınmış ve soğutma sistemi arızalı    |
| 11       | ABS talimatları               | ABS durumunu göster                                                                    |
| 12       | İşaret ışığı göstergesi       | Ön pozisyon lambası, gösterge paneli aydınlatma lambası, arka pozisyon lambası yanıyor |
| 13       | Zaman göstergesi              | Geçerli Pekin saatinin göster                                                          |
| 14       | Yukarı düğmesi                | Toplam ve alt kilometre toplamı arasında geçiş yapın. Metre zaman ayarı.               |
| 15       | Alt düğme                     | Kilometre ara toplamı silinir ve sayacı süresi ayarlanır.                              |

Üst düğmeye bir kez basıldığında, kilometrenin toplamı ve ara toplamı değiştirilecektir. Alt toplam durumundayken, ara toplam kilometresini temizlemek için düğmeye uzun süre basar. Saat ayar moduna girmek için yukarı düğmesine uzun basın. Bu sırada, konumu ayarlamak üzere saati değiştirmek için yukarı düğmesine bir kez basın. Saati ayarlamak için düğmeye bir kez basın.

## KONTAK ANAHTARI



| Anahtar konum           | Fonksiyon                                          | Anahtar durumu       |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| OFF "X" "               | Devre bağlantısı kesildi ve motor çalıştırılmıyor  | Fişten çıkarılabilir |
| ON "C" "                | Devre kapatılır ve motor çalışır                   | Fişten çıkarılmaz    |
| Direksiyon kilidi "K" " | Devre kesilir ve direksiyon mekanizması kilitlenir | Fişten çıkarılabilir |


## Not:

1、 1. Araç kullanımda değilken, anahtarı kapalı konuma getirin " "veya yön kilidi" "ve anahtarı çıkarın.

2、 Direksiyon mekanizmasını kilitleyin: önce arabanın ön tarafını en sol konuma çevirin, anahtarın geri dönmeye izin vermek için anahtarı aşağı doğru bastırın ve saat yönünün tersine çevirin " "konumuna çevirin.

Direksiyon mekanizmasını kilitlemeden önce önce yavaşlayın ve sıkıca durun, ardından tek bir destekle park edin; Kilitledikten sonra motosikleti asla itmeyin, aksi takdirde dengesini kaybeder

Kontak anahtarı kilidi direksiyon kolunun önüne yerleştirilmiştir ve motosikleti çalıştırmadan önce kontak anahtarı açılmalıdır. Anahtar konumu ve işlevi Tablo 2'de gösterilmiştir.



- 1 Alev çıkışı ön ayar anahtarı  
2 Far,pozisyon lambası anahtarı  
3 Elektrikli çalıştırma düğmesi

Alev alma anahtarı, yön kolunun sağ tarafında bulunur ve alev ön ayar anahtarının iki konumu vardır "  " ve "  "

|                                                                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF "  " | Alev şalteri kapalıdır - bu konumda kontak devresinin bağlantısı kesilir, çalışan motor kapatılır ve motor çalıştırılmaz. |
| ON "  "  | Alev şalteri AÇIK, çalışma sırasında bu konuma getirilmesi gerekir ve ateşleme devresi kapalıdır.                         |

## FAR POZİSYON ANAHTARI


Far ve konum lambası anahtarının üç durumu vardır. "  " "  " "  " "  " "  " "

|                                                                                                           |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FAR "  "                 | Anahtar bu konumdayken, farlar, sinyal lambaları ve arka lambalar yanar.          |
| Pozisyon lambası<br>"  " | Anahtar bu konumdayken, konum lambası ve arka lamba yanar.                        |
| OFF "  "                 | Anahtar bu konumdayken, farlar, sinyal lambaları ve arka lambalar kapatılacaktır. |

## ELEKTRİKLİ ÇALIŞTIRMA DÜĞMESİ

Çalıştırma yöntemi şudur: Çalıştırma hazırlıklarını tamamladıktan sonra, elektrikli çalıştırma düğmesine basın "  ".Gerekirse, motoru çalıştırmak için düzgün bir şekilde yakıt ikmali yapmak için aynı anda gaz kelebeği kapağını çevirin.

## SOL ANAHTAR KOMBİNASYONU



- 1 Far kısma anahtarı
- 2 Sallama ışık anahtarı
- 3 Dönüş sinyali anahtarı
- 4 Korna düğmesi

## FAR KISMA ANAHTARI

Far anahtarının iki çalışma durumu vardır: kontak anahtarı kilidini açın ve far, konum lambası anahtarını bu işarete çevirin "  "

|                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kısa huzme "  " | "Far kısma anahtarı bu işarete dön"  "kısa huzme.    |
| Uzun far "  "   | "Far kısma anahtarı bu işarete dön"  "uzun huzmedir. |

Lütfen uzak ve kısa huzmelerin durumunu yol koşullarına göre uygun şekilde değiştirin. Karşıdan gelen bir araba varsa, karşıdan gelen arabanın sürücülerinin sürüş durumunu etkileyen ve trafik kazalarına neden olan ışıkların parlamasını önlemek için lütfen ışığı kısa huzme durumuna ayarlayın.

## SOLLAMA IŞIK ANAHTARI

"Geçen ışık düğmesine" basıldığında, sollama ışığı yanar;  
 "Geçen ışık düğmesi" bırakıldığında, sollama ışığı yanmaz.

Mevcut lamba ışığı uzun huzme durumundayken sollama ışığı yanmıyor .


## SOLLAMA IŞIK ANAHTARI

Sola dönerken, "dönüş sinyali anahtarını" "" konumuna çevirin; Sol tarafta ön ve arka dönüş sinyalleri, gösterge panelindeki sol dönüş gösterge ışığı yanıyor. Sağa dönerken, "dönüş sinyali anahtarını" "" konumuna çevirin; Sağ taraftaki ön ve arka dönüş sinyalleri ve gösterge tablosundaki sağ dönüş göstergesi yanar. "Dönüş sinyali anahtarını" "orta" konuma çevirin; Sola ve sağa dönüş sinyalleri ve gösterge ışıkları yanmayacaktır.


Dönüş yapmak veya şerit değiştirmek üzereyken dönüş sinyali anahtarını açmalı ve dönüşü tamamlayana veya şerit değiştirene kadar dönüş sinyali anahtarını kapatmalısınız.

## FAR EĞİM AÇISI AYARI

Kullanıcıların farklı yükseklikleri ve gözlem alışkanlıkları nedeniyle, gece sürüş aydınlatması için farklı ihtiyaçlar vardır. Kullanıcılara daha iyi bir gece sürüş deneyimi sunmak için Jingir'ın farları, eğim açısını ayarlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamalar yapabilirler. Ayarlama yöntemi aşağıdaki gibidir: Adım 1. Farı sabitleyen üst sabitleme vidalarını ve alt sabitleme vidalarını 5# Allen anahtarıyla gevşetin. Adım 2. Vidaları gevşettikten sonra, farları iki elinizle nazikçe yukarı ve aşağı tutun ve farları uygun bir konuma ayarlamak için eksen olarak sabitleme vidalarıyla hafifçe yukarı ve aşağı döndürün. Ve vidaları sıkın.



## YAKIT DEPOSU KAPAĞI




Anahtar deliğini kapatan küçük kapağı açın, anahtarı yakıt deposu kilit deliğine sokun ve yakıt deposu kilidini açmak için saat yönünde çevirin; Kapatırken anahtarı dışarı çekin, yakıt deposu kapağını yavaşça kapatın ve bir "klinik" sesi duyana kadar sıkıca bastırın. kutu. Son olarak, anahtar deliğini tıkayan küçük kapağı kapatın

## LASTİK

Doğru lastik basıncı şunları sağlayacaktır: dengeli sürüş, konforlu sürüş ve dayanıklı lastikler. "Soğuk lastikler" sırasında lastik basıncı kontrol edilmelidir. Lastik özellikleri ve lastik basıncı Tablo 2'ye bakın:

| Soğuk durumda lastik basıncı | Tek yolculuk |         |     | Çift yolculuk |         |     |
|------------------------------|--------------|---------|-----|---------------|---------|-----|
|                              | kPa          | kgf/cm2 | psi | kPa           | kgf/cm2 | psi |
| Ön tekerlek                  | 225          | 2.25    | 33  | 225           | 2.25    | 33  |
| arka tekerlek                | 225          | 2.25    | 33  | 225           | 2.25    | 33  |



Lastik durumundan emin olun. Yanlış lastik özellikleri, motosikletin yol tutuş performansını etkileyecektir. Hasarlı ve çizik lastikler lastik arızasına neden olabilir ve aracın kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. Aşırı aşınmış lastikler lastikleri patlatabilir ve aracın kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. Lastik aşınması ayrıca lastik şeklini ve yol tutuş performansını da etkiler. Her gün kullanmadan önce lastiklerin durumunu ve hava basıncını kontrol edin. Lastiklerde kırılma, çizik gibi çok sayıda bariz hasar varsa veya lastikler sınıra kadar aşınmışsa, lastikler değiştirilmelidir.

## LASTİK MUAYENESİ

1. Lastik basıncının düştüğünü hissettiğinizde, lastik üzerinde çivi, küçük delikler olup olmadığını ve jantın yan tarafının (jant) hasarlı olup olmadığını kontrol edin. İç lastiksiz lastikler, küçük deliklere sahip olduklarında yavaş yavaş söner. 2. Yanlış lastik basıncı, anormal lastik sırtı aşınmasına ve hatta güvenlik kazalarına neden olabilir. 3. Yetersiz lastik basıncı, lastiğin hasar görmesine veya janttan ayrılmasına neden olabilir.

1. Üçgen işareti, aşınma çubuğunun yerini gösterir. Aşınma çubuğu yere temas ederse, lastik sınıra kadar aşınmıştır. Lastikler değiştirilmelidir. 2. Lastikleri değiştirirken, değiştirilen lastiklerin boyutunun ve modelinin Tablo 3'ün içeriğine uygun olduğundan emin olun. Farklı bir ebat veya modeldeki lastikleri değiştirirseniz, motosikletin yol tutuş performansını etkiler ve motosikletin kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. 3. Lastikleri tamir ettikten veya değiştirdikten sonra tekerlekleri dengeleyin. Lastik ile yol arasında eşit olmayan teması önlemek ve lastiğin düzensiz aşınmasını önlemek için tekerleğin doğru şekilde balanlanması çok önemlidir.

1. İç lastiksiz lastikler, jant ve damak arasındaki temas kısmında kapatılmıştır. Hava sızıntısını önlemek için, iç lastiksiz lastiklerin sökülmesi ve takılması, jant ve damak kısmını korumak için özel aletler gerektirir ve özel bir lastik değiştirici kullanılır. 2. İç lastiksiz bir lastiğin küçük deliklerini onarmak için lastiği çıkarmanız ve lastiğin iç kısmına bir yama uygulamanız gerekir. Harici onarım yöntemleri kullanmayın, çünkü lastiğin merkezkaç kuvveti dönerken onarılan alanı gevşetecektir. Lastik tamir edildikten sonra 24 saat içinde araç hızı saatte 80 kilometreyi, gelecekte ise araç hızı saatte 130 kilometreyi geçemez. Hızı aşarsanız, lastiğin ısısı keskin bir şekilde artacak, bu da onarımın başarısız olmasına ve lastiğin sızdırmasına neden olacaktır. Lastiğin yan tarafı hasarlıysa veya hasarlı alan 6 mm'den büyükse, lastik tamir edilemez ve kullanılamaz.

## YENİ MOTOSİKLET ALIŞTIRMASI

Alıştırma süresi, yeni arabanın ilk kullanımı sırasında parçalar ve parçalar arasındaki bağlantı yüzeyinin en iyi bağlantı durumu haline gelmesini sağlamak için gerçekleştirilen bir işlem yöntemini ifade eder. Doğru alıştırma işlemi, aracın ömrünü en üst düzeye çıkarabilir.

## YENİ ARAÇ ALIŞTIRMA KİLOMETRESİ: 1500KM.

1. Alıştırma süresi boyunca yapılmalıdır: gaz kelebeğinin tam olarak çalışmasından kaçınılmalı ve maksimum motor devri 6500 rpm'yi geçmemelidir (cihaza bakın). Araç hızı aşağıdaki aralıkta kontrol edilir:

0-300km alıştırma: Maksimum açıklığın 1/2'sini aşmak için gaz kolunu açmaktan kaçının;

Araç hızı 50km/s. 300-600km alıştırma: Maksimum açıklığın 2/3'ünü aşmak için gaz kolunu açmaktan kaçının;

Araç hızı 60km / s içinde. 600 ~ 1500km Alıştırma:

Gaz kolu, maksimum açıklığın 3/4'ünü geçmemelidir; Araç hızı 70km/s içinde olmalıdır.

2. Sürekli düşük hızdan kaçının: Motor belirli bir düşük hızda (hafif yük) çalışırken, parçalar düzgün bir şekilde parlatılacak ve alıştırma iyi olmayacaktır.

3. Her vitesin makul kullanımı: Sabit bir motor devrinde sürüşe devam etmeyin. Motorun tüm parçalarının basıncı "taşıyabilmesi" için hızı uygun şekilde değiştirebilirsiniz, böylece motor daha iyi çalışabilir.

4. Sürüşten önce motor yağının dolaşmasına izin verin: sıcak ve soğuk motor çalıştırıldıktan sonra ve yük uygulanmadan önce, motorun yeterli süre rölantide çalışmasına izin verilmelidir, böylece motor yağı motorun tüm önemli parçalarına yağlanabilir, aşınmayı azaltır ve kullanım ömrünü uzatır, ayrıca motoru iyi ısıtabilir.

5. Yeni lastiklerin çalıştırılması: Lastiklerin de çalıştırılması gerekir. Yeni lastikler kullanılmadan önce, dönüş açısını 160 kilometre içinde kademeli olarak artırmalı, ancak ani frenleme, ani hızlanma ve keskin dönüşlerden kaçınmalısınız.

Kötü lastik alıştırması, lastiklerin kaymasına veya kontrolü kaybetmesine neden olabilir. Yeni lastikler kullanırken özellikle dikkatli olmanız gerekir. Lastikleri ilk 160 kilometre (100 mil) içinde çalıştırın.

6. Alıştırma süresi boyunca revizyon: Lütfen yeni araç 1.000 kilometre sürüldükten sonra araç revizyonunu gerçekleştirin. Alıştırma süresi boyunca diğer parçalar devreye girdi. Şu anda, tüm parçalar iyi ayarlanmalıdır. Ardından yağı değiştirin.

Araç kötü durumdayken 1000 kilometreden önce elden geçirilmesi gerekiyor.

## SÜRÜŞTEN ÖNCE MUAYENE

Sürüş güvenliğini sağlamak için lütfen motosikleti kullanmadan önce motosikleti dikkatlice kontrol edin; Muayene sırasında herhangi bir anormallik varsa, kullanılmadan önce onarılmalı ve çözülmelidir.

Muayene aşağıdaki prosedürleri takip edebilir:

1. Motordaki yağlama yağını kontrol edin ve sızıntı olmadığından emin olun;
2. Vakitın yeterli olup olmadığını kontrol edin;
3. Soğutma sistemindeki soğutma sıvısının yeterli olup olmadığını kontrol edin ve sızıntı olmadığından emin olun;
4. Ön ve arka frenleri kontrol edin: serbest hareket (5-10 mm ön, 10-20 mm arka), düzgün çalışma;
5. Ön ve arka lastikleri kontrol edin: hava basıncı, sırt deseninin aşınma derinliği ve çatlaklar (bkz. sayfa 20);
6. Transmisyon kayışını kontrol edin: elastikiyet uygundur ve herhangi bir kusur veya hasar yoktur;
7. Gaz kolunu kontrol edin: serbest boşluk (2-6 mm), yağda yakıt ikmali veya yağ dönüşünün kullanımı kolay olup olmadığı; 8. Işıkları ve sinyal lambalarını kontrol edin: farların, arka lambaların, fren lambalarının, dönüş sinyallerinin, gösterge lambalarının ve kornaların iyi durumda olduğundan emin olun;
9. Akü elektrolitini kontrol edin ve zamanında damıtılmış su ekleyin;
10. Direksiyon cihazını kontrol edin: gevşeklik ve eksenel hareket olmadan sabit, döndürmek için esnek olmalıdır;
11. Debriyaj kolunu kontrol edin: serbest boşluk (5-10 mm), düzgün çalışma;
12. Sabitleme cıvataları ve somunları: ön ve arka amortisörler, düz çatal aksları, ön ve arka tekerlek aksları, motor süspansiyonu, direksiyon sistemi, direksiyon kolları, ön ve arka frenler, debriyajlar, arka süspansiyon sistemleri, elektrikli bileşenler vb.


Sürüşten önce denetimlerin ve uygun bakımın yapılmaması, sürüş için bir güvenlik tehlikesi bırakacaktır ve sürüşten önce motosikletin kontrol edilmesi ve onarılması güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırabilir.

1 Kontak anahtarı kilidini açın, bu işarete ön ayar anahtarını kapatın .

2 Vitesi düşük vitese veya boşa alın.

3 Debriyaj kolunu sol elinizle tamamen kavrayın (boşta değilken debriyajı devre dışı bırakın).

4 Elektrikli çalıştırma düğmesine basın" , Gerekirse, motoru çalıştırmak üzere düzgün bir şekilde yakıt ikmali yapmak için gaz kolunu aynı anda çevirin.





### HAZIRLIĞA BAŞLA

1. Bu aracı ilk kez kullanıyorsanız, bu aracın kontrol yöntemlerine ve manevra yöntemlerine aşına olana kadar pratik yapmak için halka açık olmayan bir yol bulmanızı öneririz.
2. Tek elle sürüş en tehlikelidir. Direksiyon kolunu iki elinizle sıkıca tutmalı ve ayaklarınız pedalların üzerinde olacak şekilde sürmelisiniz. Her durumda, iki elinizle koldan uzakta sürmeyin.
3. Dönmeye önce hızı güvenli bir hıza düşürün.
4. Yol ıslak ve pürüzsüzdür, lastik sürtünmesi küçüktür ve frenleme kabiliyeti ve dönüş kabiliyeti doğal olarak azalır, bu nedenle önceden yavaşlatılmalıdır.
5. Yan rüzgarlar genellikle tüneller çıkışlarında, vadilerde veya büyük araçlar arkadan geçtiğinde en kolay şekilde meydana gelir. Dikkatli ve sakin olmalı ve daha yavaş sürmelisiniz.

1. Başladıktan sonra, yola çıkmadan önce 2-3 dakika ısıtın. Yetersiz ön ısıtma sıcaklığına sahip motorlar, sürüş sırasında silindirlirin, piston segmanlarının, külbütör kollarının ve diğer parçaların aşınmasını artırır.
2. Elektrikli çalıştırma düğmesini "⚡" kullanırken, her çalıştığında 3 ila 5 saniye içinde hemen serbest bırakılmalıdır; aksi takdirde, pilin çok hızlı boşalmasına neden olur ve pilin kullanım ömrünü etkiler.
3. Motor çalıştırıldıktan sonra, elektrikli çalıştırma düğmesi "⚡"; derhal serbest bırakılmalıdır; Motor çalışırken elektrikli çalıştırma düğmesine basılmasına izin verilmez, aksi takdirde motor kolayca zarar görür.
4. Sola dönerken sürüşün ve kontrol arızasının engellenmesini önlemek için tek desteğin tamamen istiflendiğinden emin olun.
5. Çalıştırdıktan veya sürdükten sonra, lütfen sabit bir şekilde yakıt ikmali yapın (gaz kolunu çevirin). 6. Kolayca yayılmayan egroz gazı nedeniyle zehirlenme riskini önlemek için motosikleti küçük bir alanda çalıştırmayın.
7. Debriyaj anahtarı arızalanırsa, zamanında değiştirilmelidir.
8. Debriyaji devre dışı bırakmadan motoru çalıştırmak kesinlikle yasaktır, aksi takdirde parçalara zarar verir veya güvenlik kazalarına neden olur.
9. Başlamayın \_

## VİTES GEÇİŞLERİ



Bu motosikletin sabit birbirine geçmeli altı vitesi vardır; Vitesler (1) ve (2) düşük hızlar, dişliler (3) ve (4) orta hızlar ve (5) ve (6) dişliler yüksek hızlardır. Vites değiştirmek için aşağıdaki işlemlere bakın:

1) Boş vites değiştirme (1): Sağ elinizle gazı geri çevirin, sol elinizle debriyaj kolunu hızlıca kavrayın, şanzımanın (1) vitese girmesini sağlamak için sol ayağınızla vites koluna bir kez bağlayın, sol elinizle debriyaj kolunu kademeli olarak bırakın ve sağ elinizle gazı kademeli olarak artırın. Koordineli hareket, motosikletin birinci viteste istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlar.

2) (1)Vites değiştirme (2)Vites: sağ elinizle gazı geri döndürün, sol elinizle debriyaj kolunu hızlıca kavrayın, şanzımanın (2) vitese girmesini sağlamak için vites kolunu sol ayağınızla bir kez bağlayın, debriyaj kolunu sol elinizle kademeli olarak bırakın ve sağ elinizle gazı kademeli olarak artırın. Koordineli hareket, motosikletin ikinci viteste sorunsuz çalışmasını sağlar.

3) (2)(3), (4), (5), (6) kaydırma yöntemi, (1) kaydırma (2) ile aynıdır.

1. Gaz keleşeği geri döndürmediğinde ve debriyaj kolu sıkıca tutulmadığında vites değiştirmek kesinlikle yasaktır, aksi takdirde motora ve şanzıman sistemine kolayca zarar verir ve güvenlik kazalarına neden olur.

2. Vites değiştirirken, lütfen vites koluna basıldığından emin olun ve ardından debriyaj kolunu bırakın.


3. Vites değiştirme sırasında debriyaj kolu sıkıca tutulurken, debriyaj devre dışı bırakılır ve motosiklet ataletle çalışır. Bu nedenle, vites değiştirme süresi mümkün olduğunca kısaltılmalıdır.

4. Yüksek hızda sürerken vites aniden düşürüldüğünde veya gaz keleşeği aniden geri döndüğünde, motor devri daha düşük ve arka tekerlek hızı daha yüksektir. Debriyaj kolu bırakıldığında, debriyaj plakası sürtünmeli olarak devreye girer ve yavaşlar, bu da arka tekerleğin fren yapmasına, kontrolü kaybetmesine ve bir kazaya neden olur. Bu nedenle, yüksek hızlı sürüşten düşük hızlı sürüşe geçerken yavaşlamak ve ardından vitesi düşürmek için frenler kullanılmalıdır.

1. Vites düşürmeden önce araç hızını azaltın veya motor devrini artırın. Yüksek vitese geçmeden önce araç hızını artırın veya motor devrini azaltın. Bu şanzıman sistemi bileşenlerinin ve arka lastiklerin gereksiz yere aşınmasını önler. 2. Vites boştayken ve boşta göstergesi yandığında, gerçekten boşa alıp almadığını doğrulamak için debriyaj kolunu yavaşça gevşetmek en iyisidir.

#### TIRMANMA VEYA DÖNÜŞ SÜRÜŞÜ

- 1) Yokuş yukarı sürerken vites çok yüksek olacak ve yavaşlamak için yeterli güç olmayacaktır. Bu nedenle, yokuş yukarı sürmeden önce vites hızla indirilmelidir.
- 2) Uzun bir yokuştan aşağı inerken vites düşürülmeli ve ön ve arka frenler aralıklı olarak kullanılmalıdır. Ön ve arka frenler uzun süre sürekli kullanılırsa, frenler aşırı ısınır ve frenleme etkisini azaltarak tehlikeye neden olur.
- 3) Yokuş aşağı giderken, kontak anahtarının kapatılmasına veya kaymak için motor alev anahtarının kapatılmasına izin verilmez, aksi takdirde egzoz susturucusundaki katalizörün ömrünü kısaltır.
- 4) Dönmeden önce, araç hızını azaltmak için önce frenleri kullanmalı ve ardından vitesi düşürmelisiniz. Aksi takdirde, araç dönerken hız virajdan çıkamayacak kadar hızlıdır veya dönerken fren kullanılır, bu da tehlikeli bir kazaya neden olabilir.



## FREN KULLANIMI

- 1) Yavaşlamanız gerektiğinde ön ve arka frenleri aynı anda kullanmalısınız. (Ön ve arka frenleri ayrı ayrı kullanmaktan kaçınmak için sağ elinizle ön fren kolunu yavaşça tutun ve sağ ayağınızla arka fren pedalına yavaşça basın). Debriyajın kaymasına neden olabilecek çok hızlı yavaşlamaktan kaçının.
  - 2) Acil durumlarda, alev anahtarını kapatın ve aynı anda durmak için ön ve arka frenleri kullanın.
  - 3) Mümkün olduğunca ani fren yapmaktan kaçının. Çünkü ani frenleme, ön ve arka tekerleklerin aniden durmasına neden olarak aracın kontrolünü zorlaştıracaktır.
  - 4) Kaygan veya yumuşak yollarda ani hızlanma, ani frenleme ve keskin dönüşlerden kaçının. Aracın kontrol edilmesi zor olan yana doğru kaymasını önleyin.
- 5.4.4. park etme
- 1) Gaz kelebeğini tam olarak geri döndürmek için gazı kademeli olarak geri çevirin.
  - 2) Aynı zamanda, ön ve arka frenleri ayrı ayrı kullanmaktan kaçınmak için ön fren kolunu sağ elinizle yavaşça tutun ve sağ ayağınızla arka fren pedalına yavaşça basın.
  - 3) Araç hızı düştüğünde vitesi düşürün.
  - 4) Debriyaj kolunu sıkıca tutun, boşa alın ve ardından tamamen durun. Boş vites devreye girdikten sonra, sayaç üzerindeki nötr göstergesi yanacaktır.
  - 5) Hafif bir eğime park etmek için tek bir destek kullanmak istiyorsanız, düşük vites takmalısınız ve devrilmeyi önlemek için aracın önü yokuş yukarı olmalıdır. (Yeniden başlatırken nötr konuma geçtiğinizden emin olun)
  - 6) Kontak anahtarı kilidini kapatın; Acil bir durumda, motoru kapatmak için alev anahtarını doğrudan kapatabilirsiniz.

## FREN KULLANIMI

1. Araç hızı ne kadar yüksek olursa, fren mesafesi o kadar uzun olur. Bu nedenle, erkadan çarpışmaları önlemek için araçlar arasında güvenli bir mesafe korunmalıdır. (Genellikle sadece arka frenin kullanılması fren sisteminin aşınmasını hızlandıracak ve fren mesafesi uzadıkça uzayacaktır)
2. Sadece ön veya arka frenlerin kullanılması kaymaya ve kontrol kaybına neden olur; ıslak ve kaygan yollarda ve dönüşlerde fren sistemi dikkatli kullanılmalıdır; Engebeli veya düz yollarda acil frenleme, motosikletin kontrol kontrolünü kaybetmesine neden olur.

## BAKIM

Motosikletin bakımı Tablo 4'te belirtilen süre ve kilometreye göre düzenli olarak yapılmalıdır. Bakımdan önce araç temizlenmelidir.

| Bakım zamanları Bakım<br>ögesi | Bakım periyodu                                                  | Kilometre sayacı km (açıklama (2))                                                          |        |        |                  |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------|
|                                |                                                                 | 1<br>0<br>0<br>0<br>k<br>m                                                                  | 4000km | 8000km | 12000km          | Açıklama                    |
| ★ tank, boru                   |                                                                 | Hasar ve eskime zamanında<br>onarılmalı veya<br>değiştirilmelidir                           |        |        | Kullanmadan önce |                             |
| ★ boğmak                       |                                                                 | I                                                                                           | I      | I      | I                | Before use                  |
| ★ Soğutucu                     |                                                                 | Her 2 yılda bir değiştirin                                                                  |        |        |                  | Kullanmadan<br>önce muayene |
| Hava filtresi<br>elemanı       | Açıklamalar ①                                                   | Her 40 saatte bir veya 1000 km/I; her 80 saatte bir veya 2000km/C' de; her 8000km/R' de bir |        |        |                  |                             |
| Buji                           |                                                                 | Her 2000 km' de veya 80 saatte bir; her 8000km/R' de bir                                    |        |        |                  |                             |
| Motor yağlama yağı             | Yeni bir motosiklet                                             | 1000 km olduğunda bir kez ve ardından her 4000 km'de bir değiştirin.                        |        |        |                  |                             |
| Yağlama yağı filtresi          | Yeni bir motosiklet                                             | 1000 km olduğunda bir kez ve ardından her 4000 km'de bir değiştirin.                        |        |        |                  |                             |
| Zincir \ zincir dişlisi        | Açıklamalar (1) I ve L<br>her 500 km'de bir<br>gerçekleştirilir | Açıklamalar (1) I ve L her 500 km'de bir gerçekleştirilir                                   |        |        |                  |                             |
| ★ Fren sürtünme<br>plakası     | Gerekirse her 1000<br>km'de bir I ve R                          | Gerekirse her 1000 km'de bir I ve R                                                         |        |        |                  |                             |
| ★★ Fren yağı                   |                                                                 | Replace every 2 years                                                                       |        |        |                  |                             |

|                                                            |            |                                                                                           |   |   |   |                  |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|
| ★★ Ön ve arka fren sistemi                                 | Açıklama ③ | I                                                                                         | I | I | I | Kullanmadan önce |
| ★ Şalter                                                   |            | I                                                                                         | I | I | I | Kullanmadan önce |
| ★ Işıklar, hoparlörler                                     |            | I                                                                                         | I | I | I | Kullanmadan önce |
| ★ Akü                                                      | Ayda       | I                                                                                         | I | I | I |                  |
| birleşmek                                                  |            | I                                                                                         | I | I | I |                  |
| Bağlantı hattı                                             |            | I                                                                                         | I | I | I |                  |
| ★★ Valf boşluğu                                            | Açıklama ③ | Başlangıçta: Yeni bir motosiklet için 1000km/l;<br>Bundan sonraki her sürüş için 4000km/l |   |   |   |                  |
| ★ Clutch                                                   |            | Her 4000 km'de veya 80 saatte bir                                                         |   |   |   | Kullanmadan önce |
| ★ Süspansiyon sistemi                                      |            | I                                                                                         | I | I | I |                  |
| ★ Somun ve civataların sabitlenmesi                        |            | I                                                                                         | I | I | I | Kullanmadan önce |
| ★ wheel                                                    |            | I                                                                                         | I | I | I | Kullanmadan önce |
| ★★ Direksiyon kolu yatağı (direksiyon kolunu baskı yatağı) | Açıklama ③ | I                                                                                         | I | I | I |                  |
| ★★ Motor bakımı                                            | Açıklama ③ | I                                                                                         | I | I | I |                  |

Yukarıdaki tablodaki semboller şunlardır: "I" zamanında muayene, temizlik, ayarlama, yağlama veya değiştirme; "C" temizliği; "R" değişimi; "L" yağlama.

Yok\*Ürünün bakımı sizin tarafınızdan yapılır veya bakım için belirlenen bayiye gidebilirsiniz.

Bir\*ürünün bakımı belirlenen bayinin personeli tarafından yapılır; Özel aletleriniz, onarım yedek parçalarınız veya onarım yetenekleriniz varsa, kendiniz de onarabilir ve bakımını yapabilirsiniz.

Her iki\*\*proje için, sürüş güvenliği adına, bakım sadece belirlenen bayi personeli tarafından yapılabilir.

Açıklama (1) şu anlama gelir: tozlu alanlarda araç kullanırken temizleme döngüsü kısaltılmıştır.

Açıklama (2) şu anlama gelir: kilometre sayacı okuması tablodaki en yüksek sayıyı aştığında, bakım ve onarım döngüsü tabloda belirtilen kilometreye göre tekrarlanmaya devam



edecektir.

Açıklama [3] şu anlama gelir: Bakım ve ayarlamayı yalnızca belirlenen bayinin personeli yapabilir.

### MOTOR YAĞLAMA YAĞININ MUAYENESİ, SEÇİMİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Yağlama yağının motor üzerindeki etkisi: sürtünmeyi azaltmak, sızdırmazlığı artırmak, parçaları soğutmak, parçaları temizlemek ve paslanmayı önlemek.

Yağlama yağının kalitesi düşükse, kullanım süresi çok uzunsa veya yağlama yağı miktarı yetersizse vb., motor parçalarının aşınmasını hızlandıracak ve motorun hizmet ömrünü kısaltacaktır; hatta motor sıcaklığının çok yüksek olmasına, debriyajın aşınmasına veya yanmasına, güç düşüşüne, anormal gürültüye ve yağlamaya neden olur.



|    |           |
|----|-----------|
| SN | SAE10W-30 |
|    | SAE15W-40 |
|    | SAE20W-50 |

Her kullanımdan önce yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Sağ karter kapağında bir yağ penceresi bulunur Motoru çalıştırın ve 3 dakika çalıştırın ve motorun durması için 3 dakika bekleyin. Motosikleti düz bir zemine park edin ve tüm araç yere dik olsun. Bu sırada yağ seviyesi, yağ penceresinin üst ve alt ölçek çizgileri arasında olmalıdır.

Yağlama yağı yetersizse, doğrudan yağ doldurma tapasını açın ve uygun miktarda yağlama yağı ekleyin. Doldurma tapasını taktıktan sonra sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

1. Düşük yağlama yağı kullanımı, motorun performansını ve ömrünü ciddi şekilde etkileyecektir.
2. Yağlama yağının uzun süreli değiştirilmemesi bozulacak ve bozulan yağlama yağı motorun ve mekanik parçaların aşırı aşınmasına neden olacaktır.
3. Yağlama yağı yetersizse, motor ciddi şekilde hasar görecektir.

Yağlama yağı, yeni bir arabanın alıştırmaya süresi boyunca 1000 km içinde tamamen değiştirilmelidir; Alıştırma süresinden sonra, yağlayıcı her 4000 km'de bir değiştirilmelidir. 1. 3 dakika çalıştıktan sonra motoru kapatın ve motor yağı tahliye civatasının altına bir yağ kabı yerleştirin. 2. 3 dakika sonra motordaki yağlama yağını boşaltın (Dikkat: motor veya yağlama yağı tarafından yanmayın). Yağ civatasını söküp, somunu gevşetin ve makinenin filtre kapağını, yayını, filtre elemanını vb. çıkarın. 3. Yağı boşalttıktan sonra, tahliye civatası ve filtre kapağı temizlenmelidir; Filtre elemanını değiştirin ve sızdırmazlık halkasının sağlam olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa yenisiyle değiştirin; Ardından filtre elemanını, yayı takın, sızdırmazlık halkasını ve filtre kapağını takın.

4. Doldurma portundan yaklaşık 2 L yeni yağlama yağı enjekte edin. Yeni filtre elemanını değiştirirseniz, 2,2 L yeni yağlama yağına ihtiyacınız vardır. Yağ sızıntısı olmadığını kontrol edin ve onaylayın ve ardından doldurma tapasını takın.

5. Motoru 3 dakika boyunca farklı hızlarda çalıştırın. Çalışma sırasında, sökülen parçaların sızdıran sızdırmadığını kontrol edin. Motorun 3 dakika durmasını bekleyin. Rölanti durumunda, yağ seviyesi hala yağ penceresinin altındaki kireç çizgisinden daha düşüktür ve uygun miktarda yağlama yağı eklenmelidir. Sızıntılara karşı tekrar kontrol edilmelidir.

Yağlama yağının bozulmasının yaygın nedenleri:


1. Yağlama yağı sıcaklığı çok yüksek ve kendiliğinden bozuluyor.
2. Farklı etiketlere sahip yağlayıcılar birbirine karışır ve bozulur.
3. Makine parçalarının sürtünmesinden kaynaklanan daha fazla metal talaşı vardır.
4. Yağlama yağı namlusunda birçok toz ve kirlilik var.
5. Piston ve silindir arasındaki boşluk egzoz gazı sızdıramayacak kadar büyüktür ve yakıt yandığında karbon cürufu oluşur.

1. Motor yağlama yağı ve susturucunun egzoz borusu insanları yakar. Eski yağlama yağını boşaltmadan önce, tahliye tapasının ve egzoz borusunun soğumasını bekleyin.  
2. Çocuklar ve evcil hayvanlar yanlışlıkla yağlama yağı içerlerse bedensel zarara neden olabilirler. Tekrarlamak gerekirse: kayganlaştırıcılara uzun süre maruz kalmak cilt kanserine neden olabilir. Yağlama yağına kısa süreli maruz kalmak cildi tahriş edebilir. Çocukları ve evcil hayvanları kayganlaştırıcılardan uzak tutun. Kayganlaştırıcıları değiştirirken cilt tahrişini azaltmak için lütfen uzun kollu giysiler ve koruyucu eldivenler (çamaşır yıkarken kullanılanlar gibi) giyin. Cilt yağlama yağı ile temas ederse, sabun ve suyla iyice yıkayın. Kayganlaştırıcı ile lekelenmiş giysileri ve paçavraları yıkayın.

Belirtilen motor yağı kullanılmazsa, motor hasar görebilir.

Lütfen atık motor yağlama yağını uygun şekilde atın, çevreyi kirliletmek için çöp kutusuna veya doğrudan yere dökmeyin. Atık yağı, kapalı bir kaba koymanızı ve yerel geri dönüşüm merkezimize göndermenizi öneririz.

## BUJİLERİN SEÇİMİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ



Buji modeli: CR8E Buji manşonunun karşı tarafı: 16mm


## Kontrol Et ve Değiştir

1. Bujinin değiştirme döngüsü: her 6000 km'de bir. Buji kapağını çıkarın, çevredeki kiri temizleyin, bujiyi çıkarmak için alet çantasındaki buji soket anahtarını kullanın ve buji üzerindeki karbon birikintilerini ve kiri temizlemek için bir tel fırça kullanın.
2. Bujinin hasarlı olup olmadığını, elektrot boşluğunun kesilip kesilmediğini ve contanın sağlam olup olmadığını kontrol edin; Hasar görmüşse değiştirilmelidir.
3. Elektrot boşluğunu yüksek hassasiyetli bir kalınlık ölçer ile kontrol edin, normal elektrot boşluğu 0,8 ~ 0,9 mm'dir.
4. Bujiyi takarken: önce bujiyi dişe elle vidalayın ve ardından bir buji lokma anahtarıyla sıkın.

1. Buji montaj deliğinden motora kir girecek ve motora zarar verecektir. Bujiyi çıkardıktan sonra, buji montaj deliğini bir şeyle kapatın.
2. Buji elektrodunun rengi normal bujininkinden farklıysa, aynı modelde yeni bir buji değiştirilmelidir. Farklı tipteki bujilerin farklı kalorifik değerleri vardır ve bu da ciddi motor hasarına neden olabilir. Bu tür kayıplar talep edilemez.
3. Bujiyi takmak için tork çok büyükse veya dış düzensizse, motor silindir kapağı ciddi şekilde hasar görecektir. Bu nedenle, buji manuel olarak dikkatlice takılmalıdır.

## TEMİZLEYİN VEYA DEĞİŞTİRİN

1. Hava filtresinin filtre elemanı periyodik olarak düzenli olarak muhafaza edilmelidir: filtre elemanı her 40 saatte veya 1000 km'de bir kontrol edilmeli, temizlenmeli ve ayarlanmalıdır; hava filtresi her 80 saatte bir veya 2000 km'de bir temizlenmelidir; her 20000 km'de bir yenisi değiştirilmelidir Filtre elemanı.
2. Motosiklet çamurlu, nemli veya tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, filtre elemanını temizleme veya değiştirme döngüsü kısaltılmalıdır.
3. Filtre elemanı çok kirli, su giriyor veya hasar görüyor ve yeni bir filtre elemanı değiştirilmelidir, aksi takdirde hava giriş direnci artacak, motor çıkışı gücü düşecek ve yakıt tüketimi artacaktır. Hava filtresini temiz tutmak, motorun çalışma verimliliğini artırabilir ve motorun hizmet ömrünü uzatabilir.
4. Bu motosiklet bir kağıt filtre elemanıdır. Temizlerken, tozun çoğunu silkelemek için hafifçe yere vurabilirsiniz. Bir hava pompası varsa, tozu üfleme için içten dışa üfleyebilirsiniz...




1. Hava filtresinin yan kapağının 4 vidasını söküp ve filtre elemanının sabitleme vidalarını çıkarın. Filtre elemanını çıkarın.
2. Montaj: Yukarıdaki sökme adımlarının ters sırasına göre ilerleyin.

## HAVA FİLTRESİ KONUMU

1. Filtre elemanını takmadan motoru çalıştırmak tehlikelidir. Filtre elemanının tıkanması olmadan, motor alevi motordan hava filtresi giriş boşluğuna geri püskürtülür, ve kir de motora emilerek motorda ciddi aşınmaya neden olur. Bu nedenle, filtre elemanını takmadan motoru çalıştırmak ve çalıştırmak yasaktır.
2. Motosikleti yıkarken, hava temizleyiciye su girmesine izin vermeyin.
3. Filtre elemanı hasar görmüşse, yenisiyle değiştirilmelidir. Hava filtresini temizlerken, filtre elemanının hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
4. Filtre elemanının montaj konumu yanlışsa, toz filtre elemanını atlar ve motora girerek motora zarar verir. Filtre elemanının doğru konuma takıldığını ve uygun şekilde kapatıldığını onaylayın.

## GAZ KOLUNUN İNCELENMESİ VE AYARLANMASI

1. Aracın ön tarafının en soldan en sağa dönüp dönmediğini ve sınırın güvenilir olup olmadığını kontrol edin.
2. Gaz keleşbeğı kontrol kolunun dönüşünün tamamen açık konumdan tamamen kapalı konuma esnek olup olmadığını kontrol edin; kol bırakıldığında otomatik olarak konumuna dönüş yapmayacağı.
3. Gaz keleşbeğı kablusunun esnek ve iyi olup olmadığını kontrol edin.



## AYARLAMA


1. Gaz kolunun serbest stroku: 2 ~ 6mm.
2. Üst ayar solenoidi ince ayar yapılabilir ve alt ayar solenoidi (gaz kelebeği valfi ile gaz kelebeği kablosu arasındaki bağlantı) belirli bir strok için ayarlanabilir.
3. İnce ayar yaparken, önce üst ayar solenoidindeki kontra somunu gevşetin ve ardından ayarlamak için üst ayar solenoidini çevirin.
4. Daha geniş bir ayar aralığı yaparken, sabitleme somununu gevşetin ve serbest stroku 2~6 mm'ye ayarlayın. Gaz kelebeği kablosu, tel halatın aşınmasını azaltmak için düzenli olarak yağlama yağı ile doldurulmalıdır; Gaz kelebeği kablosu bükülemez.

1. Gaz kelebeği kablosu yanlış yönlendirilmiş ve doğru şekilde yeniden takılmalıdır.
2. Gaz kelebeği kablosu bükülmüşse, sıkışmışsa veya geri dönmüyorsa, gaz kelebeği kontrol kablosu değiştirilmelidir.
3. Gaz kelebeği kablosunun serbest strok ayarı tamamlandıktan sonra, gaz kelebeği kontrol kolunun otomatik olarak konumuna dönebilmesinden ve rölanti hızının artmayacağından emin olunmalıdır. Aynı zamanda, ayarlama sonrası, aracın önünü çevirirken motor rölanti devri artmaz.

## GAZ KELEBEĞİ GÖVDESİ

Gaz kelebeği gövdesindeki gaz kelebeği limit vidası doğru bir şekilde ayarlanmıştır ve bunu kendiniz ayarlayamazsınız. Aracın rölanti hızının sabit olup olmadığını kontrol edin (motor tamamen ısıdıktan sonra motorun rölanti devri dakikada 1350-1650RPM arasında olmalıdır). Rölanti hızı sabit değilse, lütfen firmamız tarafından belirlenen bakım ünitesinin profesyonel servis personelinden kontrol etmesini ve ilgilenmesini isteyin.

## DEBRİYAJ AYARI




Debriyaj kolunun serbest stroku:

5-10mm. Debriyajın rolü:

1. Motor krank mili ve değişken hızlı şanzıman sistemi, motosikletin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için yumuşak ve yumuşak bir şekilde birleştirilebilir.
2. Motor krank mili ve değişken hızlı şanzıman sistemi, vites değiştirirken motosikletin şok üretmemesini sağlamak için hızlı ve tamamen ayrılabilir
3. Şanzıman sisteminin parçalarının aşırı yük nedeniyle hasar görmesini önleyebilir.

Debriyaj kolunu kullandığınızda, tamamen kavramalı veya bırakmalısınız; Sadece yarısını tutmaktan veya yarısını koymaktan kaçınınız (yarım debriyaj kullanarak), aksi takdirde debriyajın aşınmasına veya yanmasına neden olmak kolaydır.

## KAYIŞIN MUAYENESİ VE AYARLANMASI



Sürüşten önce kayış tahrik sistemini dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir kusur veya hasar fark ederseniz, derhal kontrol edip onarmalı ve gerekirse şanzıman sisteminin parçalarını değiştirmelisiniz ve parçalar yalnızca kalifiye bir satıcıdan temin edilebilir. Bayiniz herhangi bir aşınma belirtisini tanıyabilir ve gerekirse gerekli parçaları değiştirebilir. Bu nedenle, gerekirse aracı test için bayiye getirin


## AYARLAMA

Kayış montaj gerginliğinin profesyonel aletlerle tespit edilmesi gerekir. Kayış gerginliğini tespit etmeniz veya ayarlamanız gerekiyorsa, lütfen araç satıcısına gidin. Kendiniz ayarlamayın.


## DEĞİŞTİRME

1. Büyük dişliyi ve küçük dişliyi aletlerle çıkarın;
  2. Büyük kasnağı, küçük kasnağı ve transmisyon kayışını sökme sırasının tersine takın ve zincirin salınımını ayarlayın;
  3. Kayış kurulumuna ve hata ayıklama işlemine dikkat edin: Kayış yanlış çalıştırılırsa, gergi kablo kırılabilir.
- Bu, kayışın gerilme mukavemetini kaybetmesine ve yırtılmasına neden olur ve arıza tehlikesi vardır!

- \* Kemerı bükmekten, bükmekten, bükmekten, döğümlemekten veya döndürmekten kaçının ve asla kemer kırbağı olarak kullanmayın.
- \* Kemerı kurcalamak için (keskin kenarlı) aletler kullanmayın.
- \* Kayışı yağlamayın veya yağlamayın.
- \* İK kayışını açmaya veya onarmaya çalışmayın. Ön frenin muayenesi ve ayarlanması



ÖN FRENİN MUAYENESİ VE AYARLANMASI



ABS, koltuğun altına monte edilmiş bir hidrolik ünite, bir ABS kontrol ünitesi ve bir yağ dönüş pompasından oluşur. Sırasıyla ön ve arka tekerleklerde tekerlek hız sensörü vardır. ABS, çalışmak için iki bağımsız fren devresi (ön fren ve arka fren) kullanır. Normal çalışma durumunda, fren sisteminin işlevi, ABS'siz geleneksel fren sistemi ile aynıdır. Yalnızca ABS kontrol ünitesi bir tekerleğin kilitlenme eğiliminde olduğunu algıladığında, ABS fren basıncını ayarlayarak çalışmaya başlayacaktır. Bu ayarlama işlemi, ön fren kolundaki veya fren pedalındaki hafif sıçrama ile hissedilebilir. Kontak anahtarını açtıktan sonra, ABS uyarı göstergesi yanmalı ve çalıştırıldıktan sonra söndürülmelidir. ABS uyarı göstergesi çalıştırıldıktan sonra sönmese veya sürüş sırasında yanıyorsa, ABS sisteminde bir arıza olduğu gösterir. ABS şu anda artık etkinleştirilemez. Fren yaparken tekerlekler kilitlenebilir. Fren sisteminin kendisi hala çalışıyor, sadece ...

1. Sadece ABS kapalıyken, ön fren sıkıldığında arka tekerlekler dönebilir.

2. Şok emme strokunu kısaltmak veya uzatmak, diğer jant çaplarını, diğer lastikleri, yanlış lastik basıncını, diğer fren sürtünme plakalarını vb. kullanmak gibi değişiklikler yaparsanız, ABS çalışmaya devam etmeyebilir. ABS'nin en iyi şekilde çalışması ancak fren sisteminde Benda Motor tarafından önerilen yedek parça ve lastikler kullanıldığında garanti edilebilir.

3. Lütfen gerektiği gibi bakım ve onarım yapın.

\* Ön fren kolunun serbest strokunu ölçün: 5 ~ 10 mm.

\* Ön fren diskini ve fren sürtünme balatasının kalınlığını ölçün.

\* Yağ kabındaki yağ seviyesini kontrol edin; fren kalibresinin normal olup olmadığını kontrol edin; fren yağı borusunu kontrol edin ve fren yağı kabında yağ sızıntısı veya çatlak yok; Fren diskini aşınmasını kontrol edin.

\* Fren kolunu çalıştırırken, kol basıncının yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, fren sisteminde hava vardır; normal kullanımdan önce fren sistemindeki hava tamamen boşaltılmalıdır; aksi takdirde fren performansını veya fren arızasını düşürür. Bu çalışma belirlenen bayide tamamlanmalıdır.

1. Eklenebilir: DOT3 veya DOT4'ün petrol bazlı olmayan fren yağı; farklı markalar karıştırılmaz;


2. Fren yağı oldukça aşındırıcıdır, boyalı veya plastik parçaların yüzeyine sıçramaz; yanlışlıkla içerseniz, tükürmeye zorlamalısınız; Gözünüze veya cildinize bulaşırsa hemen bol su ile durulmalı ve bir doktora danışmalısınız;

3. Hidrolik disk frenler yüksek basınç altında çalışır. Güvenlik ve güvenilirliği sağlamak için, fren sürtünme balatalarının ve fren yağının değiştirilme süresi bakım periyodunu geçmemelidir;

4. Hidrolik disk fren sisteminin onarılması gerektiğinde, yalnızca profesyonel teknisyenler tarafından onarılabilir.

Fren, sürücünün kişisel güvenliğini sağlamak için son derece önemli bir bileşendir ve fren sık sık kontrol edilmeli ve ayarlanmalıdır. Yeni bir fren diski veya fren sürtünme balatası ile değiştirin ve hemen sürmeyin; Önce ön fren kolunu, fren diski ve fren kaliperi iyice geçene kadar birkaç kez manipüle etmelisiniz (basılı tutup bırakmalısınız).


## ÖN FREN DİSKİNİ KONTROL EDİN



Fren diski uzun süreli kullanım sırasında yavaş yavaş aşınacaktır, bu nedenle fren diskinin kalınlığını fren diskinin birden fazla konumunda kontrol etmek gerekir. Fren diskinin hasarlı, çatlak veya deforme olup olmadığını doğrulamak için görünümünü kontrol edin. Fren diskinin kalınlığı belirtilen değerden düşükse: lütfen fren diskinin değiştirin. Fren diski hasarlı, çatlakmış veya deforme olmuşsa: lütfen fren diskinin değiştirin.

Fren diskinin aşınması, fren sürtünme balatasının temas yüzeyindeki fren diskinin kalınlığını azaltacak, bu da frenleme etkisini azaltacak ve sürüş güvenliğini tehdit edecektir. Hasar, çatlak veya deformasyon meydana geldiğinde, lütfen fren diskinin hemen değiştirin. Fren diski 3 mm'lik sınır kalınlığa kadar aşındığında değiştirilmelidir; Ön fren kaliperini ve ön tekerleği çıkarın ve ardından fren diskinin değiştirin.


## ÖN FRENİN FREN BALATALARINI KONTROL EDİN



Fren balatalarının (A) minimum kalınlığını kontrol edin. Fren sürtünme balatasının minimum kalınlığı:  $A = 1,5 \text{ mm}$ . Kalınlık minimum kalınlıktan düşükse: lütfen sürtünme plakasını zamanında değiştirin. Sürtünme plakasının hasarlı veya çatlak olduğu tespit edilirse: lütfen sürtünme plakasını zamanında değiştirin.

Sürtünme balatası, aracın frenleme işlemi sırasında yavaş yavaş aşınacaktır. Frenleme etkisi kademeli olarak azalacaktır. Sizin ve aracınızın güvenliğini sağlamak için lütfen sık sık kontrol edin ve zamanında değiştirin. Sürtünme plakasının özelliklerini anlamıyorsanız veya kendiniz değiştiremiyorsanız, lütfen onarım için belirlenen satış sonrası noktaya gidin.


## ÖN FREN SİSTEMİNİN FREN HİDROLİĞİ SEVİYESİNİ KONTROL EDİN




Aracın yerleşim duruşunu, fren hidroliğindeki fren hidroliği yatay konumda olacak şekilde ayarlayın ve sıvı seviyesi penceresinden fren hidroliği seviyesini kontrol edin. (Şekil 26) Fren hidroliği seviyesi ölçek çizgisinin altına düştüğünde: lütfen fren hidroliğini zamanında doldurun.

Fren hidroliği seviyesi ölçek çizgisinden düşükse, fren sisteminin sızdırmaz olmadığı veya fren sürtünme balatasının tamamen aşındığı anlamına gelir. Fren sistemini kontrol edin ve sürüşe devam etmeyin. Onarımlar için lütfen belirlenen satış sonrası noktaya gidin. Fren hidroliği çok uzun süre kullanılırsa, frenleme etkisi azalacaktır. Lütfen fren hidroliğini zamanında değiştirin.

## ARKA FRENİN MUAYENESİ VE AYARLANMASI



- \* Ölçümden sonra fren pedalının serbest stroku: 10-20 mm.
- \* Arka fren diskinin kalınlığını ve fren balatası kalınlığını ölçün.
- \* Yağ kabındaki yağ seviyesini kontrol edin; fren kaliperinin normal olup olmadığını kontrol edin; fren yağı borusunda ve fren yağı kabında yağ sızıntısı veya çatlak olup olmadığını kontrol edin; Fren diskinin aşınmasını kontrol edin.
- \* Fren pedalını çalıştırırken, pedal basıncının yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, fren sisteminde hava vardır; normal kullanımdan önce fren sistemindeki hava tamamen boşaltılmalıdır; aksi takdirde fren performansını veya fren arızasını düşürür. Lütfen bu onarım için bakım kuruluşunun profesyonel teknisyenlerinin size hizmet etmesine izin verin.




## ARKA FRENİN MUAYENESİ VE AYARLANMASI

Fren diski uzun süreli kullanım sırasında yavaş yavaş aşınacaktır, bu nedenle fren diskinin kalınlığını fren diskinin birden fazla kopyasında kontrol etmek gerekir. Fren diskinin hasarlı, çatlak veya deforme olup olmadığını doğrulamak için görünümünü kontrol edin. Fren diskinin kalınlığı belirtilen değerden düşükse: lütfen fren diskini değiştirin. Fren diski hasarlı, çatlak veya deforme olmuşsa: lütfen fren diskini değiştirin

| Fren diski aşınma limiti |     |
|--------------------------|-----|
| ön                       | 3mm |
| arka                     | 3mm |

Fren diskinin aşınması, fren sürtünme balatasının temas yüzeyindeki fren diskinin kalınlığını azaltacak, bu da frenleme etkisini azaltacak ve sürüş güvenliğinizi tehdit edecektir. Hasar, çatlak veya deformasyon meydana geldiğinde, lütfen fren diskini hemen değiştirin. Fren diski 3 mm'lik sınır kalınlığa kadar aşındığında değiştirilmelidir; Arka fren kaliperini ve arka tekerleği çıkarın ve ardından fren diskini değiştirin.

## ARKA FRENİN FREN BALATALARINI KONTROL EDİN




Fren balatalarının (A) minimum kalınlığını kontrol edin. Fren sürtünme balatasının minimum kalınlığı: A = 1,5 mm. Kalınlık minimum kalınlıktan düşükse: lütfen sürtünme plakasını zamanında değiştirin. Sürtünme plakasının hasarlı veya çatlak olduğu tespit edilirse: lütfen sürtünme plakasını zamanında değiştirin.

## ARKA FREN SÜRTÜNME BALATASININ MUAYENESİ

Sürtünme balatası, aracın frenleme işlemi sırasında yavaş yavaş aşınacaktır. Frenleme etkisi kademeli olarak azalacaktır. Sizin ve aracınızın güvenliğini sağlamak için lütfen sık sık kontrol edin ve zamanında değiştirin. Sürtünme plakasının özelliklerini anlamıyorsanız veya kendiniz değiştiremiyorsanız, lütfen onarım için belirlenen satış sonrası noktaya gidin.

## ARKA FREN SİSTEMİNİN FREN HİDROLİĞİ SEVİYESİNİ KONTROL EDİN



Sürtünme balatası, aracın frenleme işlemi sırasında yavaş yavaş aşınacaktır. Frenleme etkisi kademeli olarak azalacaktır. Sizin ve aracınızın güvenliğini sağlamak için lütfen sık sık kontrol edin ve zamanında değiştirin. Sürtünme plakasının özelliklerini anlamıyorsanız veya kendiniz değiştiremiyorsanız, lütfen onarım için belirlenen satış sonrası noktaya gidin.

## ARKA FREN HİDROLİĞİ SEVİYE

Fren hidroliği seviyesi ölçek çizgisinden düşükse, fren sisteminin sızdırmaz olmadığı veya fren sürtünme balatasının tamamen aşındığı anlamına gelir. Fren sistemini kontrol edin ve sürüşe devam etmeyin. Onarımlar için lütfen belirlenen satış sonrası noktaya gidin. Fren hidroliği çok uzun süre kullanılırsa, frenleme etkisi azalacaktır. Lütfen fren hidroliğini zamanında değiştirin.

## AKÜ BAKIMI

Model: MG14ZS-C

Kapasite: 12V 11.2Ah

Standart şarj: 1A ~ 1.5A × 6 ~ 8 saat

## MONTAJ VE DEMONTAJ PİLİ

1. Koltuk minderini kilidini açın ve koltuk minderini çıkarın;
2. Pili kutusu kapağını açın;
3. ECU braketini çıkarın;
4. Önce negatif ucu ( - );
5. Ardından pozitif ucu ( + ) çıkarın; 6. Pili çıkarın.installation:
1. Kurulum sırası, kaldırma adımlarının tersidir.
2. Önce pozitif ucu ( + ) takın ve ardından negatif ucu ( - ) takın ve pozitif ve negatif kutup terminalinin gevşek olmadığından ve pozitif ve negatif kutupların ters çevrilemediğinden emin olun. Ters bağlantı elektrikli parçalara zarar verir.

## AKÜ ŞARJI

1. Araç koltuğu minderini çıkarın.
2. Pili bağı çıkarın, artı ve eksi kabloları çıkarın ve pili çıkarın.
3. Şarj kablosunu bağlayın ve şarj akımının pil kapasitesinin 1 / 10A olduğundan emin olun. Örneğin, 10Ah kapasiteli bir pili şarj ederseniz, şarj akımı 1 amperdir.
4. Şarj cihazıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için lütfen satıcınızla iletişime geçin.

[Akünün muayenesi ve bakımı]

1. Sık kullanıldığında, motosiklet şarj sistemi pili otomatik olarak tamamen şarj eder. Motosiklet ara sıra veya kısa bir süre için kullanılıyorsa, pil gücü yetersiz olabilir. Pili kendi kendine boşalacak ve kendi kendine deşarj hızı, pil tipine ve ortam sıcaklığına göre değişecektir.
2. Motosiklet uzun süre kullanılmadığında, şarj edildikten sonra akü çıkarılmalı ve saklanmalı ve akü düzenli olarak şarj edilmelidir;
3. Akünün artı (+) ve eksi (-) kutupları düzenli olarak temizlenmelidir.
4. Pilleri değiştirirken, aynı model ve özelliklere sahip piller kullanın.

positive



negative

1. Akü terminalleri, terminalleri ve ilgili bileşenler kurşun veya kurşun bileşikler içerir. Kurşun veya kurşun bileşikler kan sistemine girerse sağlığınıza zarar verir. Kurşun içeren parçaları kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.
2. Pili, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
3. Pili, sülfürik asit ve kurşun dahil olmak üzere toksik maddeler içerir. İnsanlara zarar verecek ve çevreyi kirletecektir. Kullanılmış pil, yerel yasa ve yönetmeliklere göre atılmalı veya geri dönüştürülmelidir. Sıradan ev çöpleri gibi atılamaz.
1. Pilin aşırı şarj edilmesi veya yetersiz şarj edilmesi pilin ömrünü kısaltır. Pili aşırı şarj etmeyin veya az şarj etmeyin.
2. Aracınız nadiren kullanılıyorsa, akü voltajını her hafta kontrol etmek için bir voltmetre kullanmalısınız. Akü voltajı 128V'den düşükse, aküyü şarj etmek için bir şarj cihazı kullanılmalıdır.
3. Aracı iki haftadan fazla kullanmazsanız, aküyü şarj etmek için bir şarj cihazı kullanmanız gerekir. Pili şarj etmek için otomatik hızlı şarj cihazını kullanmayın, aksi takdirde pilin aşırı yüklenmesine ve pile zarar vermesine neden olabilir.


## SİGORTANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Devre sisteminde toplam altı bıçaklı sigorta, 20A sigorta 2 ADET, 5A-ECU sigorta 1 ADET ve ABS sigorta 15A, 10A, 1A her biri 1 ADET, toplam 6 ADET bulunur. Ayrıca sigorta kutusunda her biri 1 adet olmak üzere ekstra 20A, 15A, 1A yedek sigortalar bulunmaktadır. Sigorta sık sık atıyorsa, devre sisteminde kısa devre veya aşırı yük vardır. Lütfen bakım ünitesinin profesyonel teknisyenlerinden size hizmet vermelerini isteyin.

Sigortayı değiştirirken önce eski sigortayı prizden çekin ve yedek sigortayı takın.

Sigortayı kontrol etmeden veya değiştirmeden önce, kısa devreleri önlemek için kontak anahtarı ve elektrik anahtarı kapatılmalıdır. Asla nominal akımdan farklı bir sigorta kullanmayın. Aksi takdirde aracın elektrik sistemine zarar verir veya yangına neden olur. Ayrıca gece veya sürüş sırasında ışıkların yanmamasına veya motorun arızalanmasına neden olabilir.

## SOĞUTMA SİSTEMİ



Soğutma sistemi, motorun aşırı ısınmasını önleyebilir ve soğutma sisteminin doğru kullanımı ve bakımı, motorun hizmet ömrünü uzatabilir. Radyatör motorun ön tarafında bulunur. Sürüş yaptığınız yol koşullarına göre radyatör düzenli olarak toz ve kirden arındırılmalıdır.

## SOĞUTMA SIVISI TİPİ

Soğutma sıvısı, korozyon önleyici, kavitasyon önleyici, yüksek kaynama noktası, kireç önleyici ve donma önleyici olmak üzere beş özelliğe sahiptir. Soğutma sıvısı genellikle konsantrte antifriz ve yumuşak su (saf su veya damıtılmış su) ile uygun oranda karıştırılır. Lütfen yerel minimum sıcaklığa uygun sabit bir konsantrasyona ayarlayın. Genel olarak, %40 ila %50'lik bir konsantrasyona ayarlandığında, antifriz işlevi en iyisidir.

Alüminyum alaşımlı motorlar için özel olarak tasarlanmış doğrudan soğutma sıvısını kullanmanız önerilir. Bu soğutma sıvısı fabrikada hazırlanmıştır ve antifriz, pas önleyici, köpük önleyici, eser silikat vb. içerir ve kullanım kap üzerinde belirtilmiştir Ortam sıcaklığı.


1. Bu soğutma sıvısı özel bir soğutma sıvısıdır ve musluk suyu veya diğer sıvılarla değiştirilemez, aksi takdirde motora zarar verebilir.
2. Yalnızca alüminyum alaşımlı motorlar için doğrudan tip soğutma sıvısı satın almak için lütfen belirtilen bayiye gidin.
3. Soğutma sıvısının değiştirilmesi gerekiyorsa veya soğutma sıvısı sızıntısı meydana gelirse, değiştirme ve bakım için lütfen belirtilen bayiye gidin.

## SOĞUTMA SIVISI KAPASİTESİNİ KONTROL EDİN

Soğutma sistemindeki toplam soğutma sıvısı miktarı yaklaşık 4000 ml'dir

1. Motosikleti tek bir destekle düz bir zemine park edin.
2. Motor soğurken soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin. Soğutma sıvısı seviyesi, üst ve alt ölçek çizgileri arasında olmalıdır.

## AZ MİKTARDA SOĞUTMA SIVISI EKLEİN




1. Soğutucu kullanılmadığında, özel bir kapalı kapta saklanmalıdır.
2. Serin ve kuru bir yere konulmalıdır. Soğutucu zehirli bir sıvıdır ve çocuklardan uzak tutulmalıdır.
3. Soğutma sıvısının petrol ürünleri tarafından kirlenmesinin kesinlikle önlenmesi gerektiğini ve iki farklı soğutma sıvısı markasının karıştırılmasına veya depolanmasına izin verilmediğini unutmayın.

1. Etilen glolik antifriz, toksik ve aşındırıcı olan organik bir çözücüdür. Kullanım sırasında kauçuk ürünlerin ve boyalı parçaların yüzeyine dökmeyin, insan derisi ile temas etmeyin. Kauçuk ürünlerin, boyalı parçaların veya insan vücudunun yüzeyine yanlışlıkla sıçırarsa, derhal suyla durulayın.
2. Motora bakım yaparken, silindir somununu gevşetmeniz gerekirse, soğutma sıvısının kartere girmesini önlemek için lütfen önce soğutma sıvısını boşaltın.
3. Antifrizin kaynama noktası saf sudan daha yüksek olduğundan, yanmaları önlemek için motor normal çalışırken veya durduktan sonra sıcaklık düşmediğinde (60°C) radyatör kapağı açılmamalıdır.

## ARKA AMORTİSÖRÜN AYARLANMASI

1. Uygun şok emme sertliği, sürüş sırasında sürücülerin konforunu sağlamak için önemli koşullardan biridir. Farklı sürücülerin şok emme sertliği için farklı gereksinimleri vardır. Ayarlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.



[Şok emilimi yumuşak olarak ayarlandı

Adım 1: Amortisörün üst ucundaki kontra somunu gevşetin.

Adım 2: Ayar somununu saat yönünün tersine çevirin. Amortisör sertliğini uygun bir seviyeye ayarlayın.

Adım 3: Kontra somunu sıkın.

## ŞOK EMİLİMİ SERT OLARAK AYARLAYIN

Adım 1: Amortisörün üst ucundaki kontra somunu gevşetin.


Adım 2: Ayar somununu saat yönünde çevirin. Amortisör sertliğini uygun bir seviyeye ayarlayın.

Adım 3: Kontra somunu sıkın.


Şok emilimini ayarlamak için lütfen belirtilen bayiye gidin. Bayi, şok emilimini ayarlamak için profesyonellere ve profesyonel araçlara sahiptir ! Sol ve sağ amortisörlerin stroku aynı olmalıdır, aksi takdirde sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler!

## VALF BOŞLUĞU AYARI

Rotor ön silindir hizalaması




Rotor arka silindir hizalaması



Zincir hizalaması



ön ve arka silindir hizalaması


vida  
M6x15

kauçuk conta


silindir kafası yan kapağı

buji

eşdeğer onay okları



Silindir kapağı yan kapak contası



Adım 1: Yakıt deposunu çıkarın.

Adım 2: Silindir kapağı kapağını çıkarın ve motor silindir kapağı kapağını çıkarmak için ilgili aleti kullanın.

Adım 3: Arka silindirin valf boşluğunu ayarlayın: Arka silindir hizalamasının ölçek çizgisini okla hizalamak için manyeto rotorunu döndürün ve zincir dişlisinin ölçek çizgisinin ve okun da aynı anda hizalandığını onaylayın.

Adım 4: Giriş külbütör kolu kombinasyonunun valf ayar somununu gevşetin, valf ayar civatası ile giriş valfi arasına 0.05"lik bir kalınlık ölçer yerleştirin, kalınlık göstergesinde boşluk kalmayana kadar valf ayar civatasını döndürün ve ardından boşluğu artırma yönünde 5° geri dönün ° Yaklaşık °, valf ayar somununu sıkın. Giriş valfi boşluğu: 0.04-0.06mm.

Adım 5: Egzoz külbütör kolu kombinasyonunun valf ayar somununu gevşetin, valf ayar civatası ile egzoz valfi arasına 0.12"lik bir kalınlık ölçer koyun, kalınlık göstergesinde boşluk kalmayana kadar valf ayar civatasını döndürün ve ardından yönü artırmak için boşluğu ayarlayın 5 ° Yaklaşık °, valf ayar somununu sıkın. Egzoz valfi boşluğu: 0.10-0.13mm.

Adım 6: Ön silindirin valf boşluğunu ayarlayın: manyeto rotorunu, ön silindirin ölçek çizgisi okla (360°+60°) hizalanana kadar motor dönüş yönü boyunca döndürün ve dişlinin ölçek çizgisinin ve okun da resimde gösterildiği gibi aynı anda hizalandığını onaylayın.

Adım 7: Ön silindir emme ve egzoz valfi boşluğunu ayarlamak için önceki 3. ve 4. adımları tekrarlayın

Adım 8: Bujileri ön ve arka silindirlerin buji deliklerine takın ve ardından buji manşonlarıyla sıkın. Sıkma torku: 12-16N.m

Adım 9: Vidalı tapa M12"üst ölü merkez tapa contasından geçirin ve ardından sıkamak için üst görüntüleme deliğine takın. Sıkma torku: 18-23N.m

Adım 10: Krank mili delik tapasını M26x1.5"i O-ring 33x3"ten geçirin ve ardından sıkamak için sol kapak deliğine takın. Sıkma torku: 7-14N.m

Adım 11: M6x15 (8 adet) vidalarını lastik contalardan (8 adet) geçirin ve ardından silindir kapağı yan kapağını (2 adet) ve silindir kapağı yan kapak contalarını (2 adet) sırasıyla üst ve üst silindir kapaklarına sabitleyin. Sıkma torku: 8-12N.m

## ARAÇ TEMİZLİĞİ VE DEPOLANMASI

1. Aracın hasarını, aşınmasını veya yağ sızıntısını zamanında tespit etmek için motosiklet düzenli olarak temizlenmelidir.
2. Temizlerken motorun soğumasını beklemeli ve temiz suyla durulmalısınız. Temizledikten sonra motosikleti kurutun ve motoru çalıştırın ve birkaç dakika çalışmasına izin verin; zinciri yağlama yağı ile yağlayın; Yolda sürmeden önce frenleri kontrol edin, ön ve arka frenler normal olmalıdır.
3. Yüksek basınçlı su püskürtülemeyen parçalar: farlar, dönüş sinyalleri, kontak anahtarları kilitleri, elektrik anahtarları, sayaçlar, elektrikli parçalar ve kablolar, piller, hava filtreleri, göbekler, egzoz borusu çıkışları, yakıt deposu ve motor altı Silindir kapağı, vb. Bu parçalar en iyi şekilde bir bez ile silinir.
4. Temizledikten sonra frenleme performansı düşebilir, bu nedenle ayarlama ve kurtarma işleminden sonra kullanmadan önce sürmeye çalışmalı ve kontrol etmelisiniz.

## ARAÇ TEMİZLİĞİ VE DEPOLANMASI

Motosiklet gün içinde kullanıldıktan sonra, küçük sıcaklık farkları ve iyi havalandırılan kuru ve güvenli bir yerde saklanmalıdır. Uzun süre (30 günden fazla) saklanacaksa, motosikleti saklamadan önce gerekli onarımlar yapılmalıdır; Aksi takdirde, motosiklet depolandıktan sonra kullanıldığında onarılması gereken sorun unutulabilir. Uzun süreli depolama (30 günden fazla), yukarıdaki bakıma ek olarak aşağıdaki gereksinimlere uygun olarak sürdürülmelidir:

1. Motosikleti temizleyin ve kurulayın ve tüm arabanın boyalı yüzeyini cilalayın.
2. Yakıt deposundaki yakıtı boşaltın ve yakıt deposuna pas önleyici madde püskürtün.
3. Yağı iyice boşaltın ve karteri yeni yağla doldurun.
4. Bujiyi çıkarın ve silindire az miktarda (15-20 ml) yağlama yağı enjekte edin; Ardından bujiyi yeniden takın, kontak anahtarı kilidini açın ve yağı silindir duvarına eşit olarak dağıtmak için BAŞLAT düğmesine 2 ila 3 saniye basın.
5. Pili çıkarın, terminallerdeki ve kablo konektörlerindeki pası çıkarın ve iyi havalandırılmış, kuru ve serin bir yerde saklayın ve doğrudan güneş ışığından kaçının.
6. Lastiği belirtilen hava basıncına kadar şişirin ve ön ve arka tekerlekleri yerden uzak tutmak için motosikleti yastık bloğunun üzerine yerleştirin. Lastik basıncı çok düşükse, lastik erken yaşlanır ve çatlaklara neden olur.
7. Nemin girmesini önlemek için hava temizleyicinin hava girişini ve egzoz susturucusunun egzoz çıkışı yeni motor yağı içeren bir bezle kapatın.
8. Motosikleti güçlü hava geçirgenliğine sahip bir malzeme ile örtün ve küçük sıcaklık farkı ve iyi havalandırılan kuru ve güvenli bir yerde saklayın.

## ARAÇ DEPOLANDIKTAN SONRA KULLANIN

1. Motosiklet kapağını çıkarın ve motosikleti temizleyin.
2. Akü voltajını kontrol edin. Voltaj 12.8V'un altındaysa, pili takmadan önce pili düşük hızda şarj etmelisiniz.
3. Yakıt deposundaki pas önleyici maddeyi çıkarın ve yeni yakıt ekleyin.
4. Motosikletin performansının normal olup olmadığını kontrol etmek için motosikleti güvenli bir yerde sürmeyi deneyin.

## ARACIN KULLANIM ÖMRÜ VE ARACIN ELDEN ÇIKARILMASI

## ARAÇ ÖMRÜ

Lütfen aracın kullanım süresi için trafik yönetimi departmanının veya yerel araç yönetim ofisinin düzenlemelerine uygun.

## ARAÇ KULLANIMI

1. Atık yağlama yağının bertarafı: Motosikletlerin değiştirilmesinden kaynaklanan atık yağlama yağı plastik bidonlara konulmalı ve bertaraf edilmek üzere geri dönüşüm şirketine teslim edilmelidir. Atık yağlama yağını istediğiniz zaman boşaltamazsınız, aksi takdirde saha, toprak, su kaynağı vb. çevreye zarar verir.
2. Atık pillerin, ampullerin, dış parçaların, filtre elemanlarının, lastiklerin, demir parçaların, alüminyum parçaların ve diğer parçaların atılması: bu hurda parçalar geri döndürülmeli ve ayrı ayrı işlenmelidir. İnsanlara zarar vermek veya çevreyi kirletmek için seyreltik sülfürik asidi bataryaya dökmek şöyle dursun, istediğiniz zaman atamazsınız.
3. Araç hurdaya çıkarıldıktan sonra, lütfen trafik yönetimi departmanının veya yerel araç yönetim ofisinin araç hurdaya çıkarma yönetmeliklerine uygun olarak atın.

## MOTOSİKLET İLE İLGİLİ AYAR VERİLERİ

Ön (el) frensiz strok 5 ~ 10mm Gaz kolunun serbest boşluğu: 2 ~ 6mm

Arka (ayak) frensiz strok 10 ~ 20mm Debriyaj serbest strok: 5 ~ 10mm

Buji boşluğu: 0.8 ~ 0.9mm Giriş ve egzoz valfi boşluğu: 0.08 ~ 0.12 mm

Arka amortisör sabitleme cıvatasının tork değeri: 30 ~ 40 N · m

Sap sıkma cıvatası tork değeri: 4 ~ 6N · Düz çatal mili sıkma somunu tork değeri: 70 ~ 90 N · m

Ön tekerlek aksının sıkma somununun tork değeri: 70 ~ 90N · m Direksiyon sisteminin sıkma somununun tork değeri: 50 ~ 70 N · m

Arka tekerlek aksının sıkma somununun tork değeri: 70 ~ 90 N · m

Ön amortisör ve üst bağlantı plakasının sabitleme cıvatalarının tork değeri: 10 ~ 14N · m

Ön amortisör ve yön kolunun sabitleme cıvatalarının tork değeri: 20~25 N·m

Motor süspansiyon bağlantı somununun tork değeri: M8: 18~25 N·m, M10: 30~40 N·m

## ANA TEKNİK PARAMETRE TABLOSU

| Model            |                                     | BD300-16                                                                    |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Araç özellikleri | Araç modeli (ticari isim)           | BD300-16                                                                    |
|                  | Araç Tipi                           | Sıradan iki tekerlekli motosiklet                                           |
|                  | Araç Şasi Numarası                  | LBDDPPPBxxxxxx                                                              |
|                  | Onaylı insanlı                      | 2 kişi (biri sürüş, biri binicilik için)                                    |
|                  | Direksiyon Tipi                     | Yön                                                                         |
|                  | Dişli formu                         | Altıncı vites sabit birbirine geçme                                         |
|                  | Frenleme formu                      | Ön tekerlek: Disk tipi Arka tekerlek: Disk tipi                             |
|                  | Fren çalışma modu                   | Ön tekerlek: el freni Arka tekerlek: ayak freni                             |
|                  | Debriyaj formu                      | Yağ banyosu çok parçalı                                                     |
|                  | Başlatma yöntemi                    | Elektrikli marş                                                             |
|                  | Uzunluk * genişlik * yükseklik      | 2225*853*1072                                                               |
|                  | Dingil                              | 1520                                                                        |
|                  | Minimum yerden yükseklik            | 173                                                                         |
| Araç özellikleri | Tüm araç bordür kalitesi            | 177                                                                         |
|                  | Maksimum yük kütlesi                | 150                                                                         |
|                  | Model                               | BD300-116                                                                   |
|                  | Yakıt deposu kapasitesi             | 17L                                                                         |
| Araç özellikleri | Lastik sayısı                       | 2                                                                           |
|                  | Ön tekerlek                         | 130/90-16                                                                   |
|                  | Arka tekerlek                       | 150/80-16                                                                   |
| Elektrik Cihazı  | Ateşleme yöntemi                    | ECU                                                                         |
|                  | Buji modeli                         | CR8E                                                                        |
|                  | Far özellikleri                     | 12V 35W/35W                                                                 |
|                  | Dönüş sinyali özellikleri           | 12V LED                                                                     |
|                  | Arka lamba/fren lambası özellikleri | 12V LED                                                                     |
|                  | Sigorta özellikleri                 | 20A (2 birim), 15A (1 birim), 10A (1 birim), 5A-ECU (1 birim), 1A (1 birim) |

|                      |                         |                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
|                      | Akü özellikleri         | 12V 11.2Ah             |
| motor                | Motor formu             | V-twin çift silindirli |
|                      | Motor Modeli            | BD2V58MN               |
|                      | Sıkıştırma oranı        | 11.8: 1                |
|                      | Gerçek yer değiştirme   | 298ml                  |
|                      | Maksimum net güç        | 22.5kw/8500rpm         |
|                      | Maksimum tork           | 26N.m/7000rpm          |
|                      | Sıkıştırma oranı        | 58*56.4                |
|                      | Rölanti hızı            | 1600±100               |
|                      | Motor yağlama yağı      | SAE                    |
|                      | Derece                  | 15W-40                 |
|                      | Yağlama yağı kapasitesi | 2.2L                   |
|                      | Yakıt sınıfı            | 95# ve Üstü            |
|                      | Buji boşluğu            | 0.8~0.9 mm             |
| Hız oranını değiştir | Birincil hız oranı      | 3.238                  |
|                      | Birinci vites oranı     | 2.42                   |
|                      | İkinci vites oranı      | 1.53                   |
|                      | Üçüncü vites oranı      | 1.18                   |
|                      | Dördüncü vites oranı    | 1.04                   |
|                      | Beş vites oranı         | 0.91                   |
|                      | Altıncı vites oranı     | 0.81                   |
|                      | Nihai hız oranı         | 3.714                  |
| performans           | Maksimum hız            | 129                    |
|                      | tırmanma kabiliyeti     |                        |
|                      | Yakıt tüketimi          | ≤3.40                  |

## MOTOSİKLETLERİN YAYGIN ARIZALARI VE NEDENLERİ

| Fenomen       | Parça konumu            | Başarısızlık nedeni                                                                                             | Bertaraf yöntemi             |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Başlatılmıyor | Yakıt Sistemi           | Depoda yakıt yok                                                                                                | Yakıt ikmali                 |
|               |                         | Yağ pompası tıkalı veya hasarlı ve yakıt kalitesi düşük                                                         | Temizleyin veya değiştirin   |
|               | Ateşleme sistemi        | Buji arızası: çok fazla karbon birikintisi ve uzun kullanım süresi                                              | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | Buji kapağı arızası: zayıf temas veya yanmış Ateşleme bobini arızası: zayıf temas veya yanmış                   | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | CDI arızası: zayıf temas veya yanmış                                                                            | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | Tetik bobini arızası: zayıf temas veya yanmış                                                                   | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | Stator arızası: zayıf temas veya yanmış                                                                         | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | Her bağlantı hattının arızası: zayıf temas                                                                      | Kontrol edin veya değiştirin |
|               | Silindir basınç sistemi | Marş mekanizması arızası: aşınmış veya hasarlı                                                                  | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | Emme ve egzoz valfi, valf yuvası arızası: yakıt çok fazla sakız içeriyor veya çok uzun süredir kullanılıyor     | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | Silindir, piston, piston segmanı arızası: yakıtta sakız veya aşınma var                                         | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | Hava giriş borusu sızıntısı: kullanım süresi çok uzun                                                           | Kontrol edin veya değiştirin |
|               |                         | Valf zamanlama hatası                                                                                           | Kontrol edin veya değiştirin |
|               | Valf pistonu            | Emme ve egzoz valflerinde ve pistonlarda aşırı karbon birikintileri: düşük yakıt kalitesi ve düşük yağ kalitesi | Onarın veya değiştirin       |
|               | debriyaj                | Debriyaj kayması: düşük yağ kalitesi, uzun kullanım süresi, aşırı yük                                           | Ayarlayın veya değiştirin    |
|               | Silindir bloğu, halka   | Silindir bloğu ve piston segmanı aşınması: düşük yağ kalitesi, uzun kullanım süresi                             | Yağı değiştirin              |
|               | Fren                    | Fren ayırma tamamlanmadı: frenler çok sıkı                                                                      | Ayarlama                     |

|                                  |                    |                                                                                                  |                              |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Güç eksikliği                    | Fren               | Fren ayırma tamamlanmadı: frenler çok sıkı                                                       | Ayarlama                     |
|                                  | Zincir             | Zincir çok sıkı: yanlış ayar                                                                     | Ayarlama                     |
|                                  | motor              | Motorun a şırı ısınması: Kar ısım çok zengin veya çok incidir ve yağ ve yakıt kalitesi düşüktür. | Ayarlayın veya değiştirin    |
|                                  | Buji               | Engeller vs. var.                                                                                | Ayarlayın veya değiştirin    |
|                                  | Giriş borusu       | Uygun olmayan buji boşluğu, normal 0,8-0,9 mm                                                    | Ayarlayın veya değiştirin    |
|                                  | Silindir kafası    | Hava giri ş borusu s ızıntısı: kullan ım s üresi çok uzun, ayarlayın veya değiştirin             | Kontrol edin veya değiştirin |
|                                  | Elektrik sistemi   | Silindir kapağı veya valf sızıntısı                                                              | Kontrol edin veya onanın     |
|                                  | Hava filtresi      | Elektrik sistemi arızalı                                                                         | Temizleyin veya ayarlayın    |
| Farlar ve arka lambalar yanmıyor | kablo              | Kötü hat bağlantısı                                                                              | Ayarlama                     |
|                                  | Sol ve sağ anahtar | Zayıf temas veya anahtarda hasar                                                                 | Ayarlayın veya değiştirin    |
|                                  | Far                | Ampul ve lamba tutucu kontrolü                                                                   | Ayarlayın veya değiştirin    |
| Farlar ve arka lambalar yanmıyor | Regülatörü         | Voltaj regülatörü muayenesi: zayıf temas veya yanmış                                             | Kontrol edin veya değiştirin |
|                                  | Manyeto            | Manyeto bobin muayenesi: zayıf temas veya yanmış                                                 | Kontrol edin veya değiştirin |
| La                               | Aklu               | Pil yok                                                                                          | Ayarlayın veya değiştirin    |
|                                  | Sol anahtar        | Korna düğmesi kontrolü                                                                           | Ayarlayın veya değiştirin    |
|                                  | kablo              | Zayıf hat teması                                                                                 | Ayarlayın veya değiştirin    |

Yukarıda listelenenler motosikletlerin yaygın hatalarıdır. Motosikletiniz bozulursa, zamanında inceleme ve onarım için lütfen belirlenen bakım birimine gidin.

MT05 arıza kodu tablosu

| Arıza kodu   | tarif                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>P0107</b> | Emme basıncı sensörü açık veya şasiye kısa devre yapmış                     |
| <b>P0108</b> | Emme havası basınç sensörü güç kaynağına kısa devre yapmış                  |
| <b>P0112</b> | Emme havası sıcaklık sensörü şasiye kısa devre yapmış                       |
| <b>P0113</b> | Emme havası basınç sensörü açık veya güç kaynağına kısa devre yapmış        |
| <b>P0117</b> | Soğutma/silindir sıcaklık sensörü şasiye kısa devre yapmış                  |
| <b>P0118</b> | Soğutma/silindir sıcaklık sensörü açık veya güç kaynağına kısa devre yapmış |
| <b>P0122</b> | Gaz kelebeği konum sensörü açık veya şasiye kısa devre yapmış               |
| <b>P0123</b> | Gaz kelebeği konum sensörü güç kaynağına kısa devre yaptı                   |
| <b>P0131</b> | Oksijen sensörü (bir silindir) şasiye kısa devre yaptı                      |
| <b>P0132</b> | Oksijen sensörü (bir silindir) güç kaynağına kısa devre yaptı               |
| <b>P0031</b> | Oksijen sensörü ısıtıcısı şasiye kısa devre yaptı                           |
| <b>P0032</b> | Oksijen sensörü ısıtıcısı güç kaynağına kısa devre yaptı                    |
| <b>P0201</b> | Silindir memesi arızası                                                     |
| <b>P0202</b> | İkinci silindir memesi arızası                                              |
| <b>P0230</b> | Yağ pompası (röle) açık veya toprağa kısa devre yapmış                      |
| <b>P0232</b> | Yağ pompası (röle) güç kaynağına kısa devre yaptı                           |
| <b>P0336</b> | Krank mili konum sensöründe parazit var                                     |
| <b>P0337</b> | Krank mili konum sensöründen sinyal yok                                     |
| <b>P0351</b> | Bir silindirin ateşleme bobini arızası                                      |
| <b>P0352</b> | İkinci silindir ateşleme bobini arızası                                     |
| <b>P0505</b> | Rölanti devri kontrol arızası                                               |
| <b>P0562</b> | Sistem voltajı çok düşük                                                    |
| <b>P0563</b> | Sistem voltajı çok yüksek                                                   |
| <b>P0650</b> | Arıza lambası arızası                                                       |
| <b>P1693</b> | Takometre toprağa kısa devre yaptı                                          |


**P1694**

Takometre güç kaynağına kısa devre yaptı

Yukarıda listelenen kodlar, motosikletler için yaygın arıza kodlarıdır. Motosikletiniz bozulursa, zamanında inceleme ve onarım için lütfen belirlenen bakım birimine gidin.

Unutmayın: Motosiklet arızasını kendi başınıza halledemezsiniz, aksi takdirde kolayca güvenlik tehlikelerine veya güvenlik kazalarına neden olur. Motosiklet arızasını kendiniz hallederseniz, güvenlik kazasından siz sorumlu olacaksınız.

## ELEKTRİK ŞEMATİK DİYAGRAMI



| ŞEHİR    | İLÇE      | FİRMA İSMİ                 | TELEFON NUMARASI                | ADRES                                                              |
|----------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ADANA    | CEVHAN    | VAŞAR ANADOLU              | 0322 612 37 32 - 0536 952 32 12 | HÖRRİVET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:34/F                             |
| ADANA    | ÇUKUROVA  | ALC ALICI MOTOR            | 0543 824 55 57                  | BELEDİYE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:08 (HATICE KURTEPELİ CAMİİ VANI) |
| ADANA    | İMAMÖĞLÜ  | MURAT YALÇINKAYA           | 0322 892 10 72 - 0532 503 49 59 | ADALET MAH. KÖYÜNEVİ CAD. NO:126                                   |
| ADANA    | KARATAŞ   | HASAN SAVUR                | 0322 681 23 64 - 0535 4580501   | YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1                                        |
| ADANA    | KOZAN     | REMZİ KÖSE                 | 0322 516 6203 - 0542 839 76 77  | TUFANPAŞA MAH.FEHMİ ÖZEL TÜRKAY CD.NO:18/A                         |
| ADANA    | MERKEZ    | AKŞİT KARDEŞLER            | 0322 428 31 41 - 0532 454 30 18 | VEŞİLOBA MAH.T.CEMAL BERİKER BULVARI NO:616                        |
| ADANA    | POZANTI   | HİKMETULLAH VILDIRIM       | 0322 581 26 38 - 0537 92109 21  | KURTULUŞ MH.GEÇLİK CD.NO:87                                        |
| ADANA    | SEVHAN    | ALPER ATEŞ                 | 0507 786 66 10                  | BAKIM YURDU CD.VEŞİL YUYA MAH. 3604 SOKAK NO: 6                    |
| ADANA    | SEVHAN    | CEM MOTOR                  | 0322 436 76 86 - 0322 441 18 97 | A REMZİ YÖREĞİR MH DEDEKORKUT N:10 SEVHAN / ADANA                  |
| ADANA    | SEVHAN    | MEHMET ÇAĞAN               | 0322 435 24 72 - 0536 79503 99  | DUMLUPINAR MAH.MEYDAN CAD.NO:85/93                                 |
| ADANA    | SEVHAN    | İBRAHİM ÖZEL BAKIR         | 0322 352 42 74 - 0541 53201 90  | TEPEBAĞ MAH.27030 SOK.NO:8/8                                       |
| ADANA    | SEVHAN    | ŞANLIVON MOTOR             | 0322 435 44 11 - 0534 363 10 11 | İSMETPAŞA MAH.VEŞİLEVLER CD.NO:22/A                                |
| ADANA    | SEVHAN    | TOPRAK MOTOR               | 0322 45401 27                   | ZİVAPAŞA MAH.BARAJ CAD.54 B                                        |
| ADANA    | YÖREĞİR   | KİNEŞ MOTOR                | 0322 311 39 38 - 0535 264 17 30 | YUNUS EMARE MH.SÜLEYMAN VAHİT CAD.NO:245                           |
| ADIVAMAN | BESNİ     | GÜVEN MOTOR                | 0542 207 7801 - 0542 207 7801   | KUÇUK SANAYİ SİTESİ 6 BLOK NO:17                                   |
| ADIVAMAN | GÖLBAŞI   | AŞKEROĞLU TİCARİET         | 0416 78200 24 - 0536 594 36 76  | VAUZ SELİM MAH.1 NISAN BLV.NO:357                                  |
| ADIVAMAN | KAHTA     | HACI AKBARA                | 0416 725 92 80 - 0530 7770106   | GAZİ MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228                            |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | VÖKSEL MOTOR               | 0416 21604 63 - 0532 638 93 42  | MEHMET AKİF MAH.ATATÜRK BULVARI M.SARVAŞ NO:341/A                  |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | KUTLU BİSİKLET             | 0416 216 29 45 - 0546 221 12 22 | SİRATUT MAH.CUMHURİYET CD. NO:9                                    |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | ABDURRAHMAN VAĞAR          | 0530 746 39 68 - 0530 746 39 68 | T.REİS MAH.F.ÇAKMAK CD.NO:82                                       |
| AFYON    | BAŞMAKÇI  | HASAN MALÇOK               | 0272 411 34 12 - 0537 617 23 18 | ÇAĞLAVAN MAH.ÇAĞLAVAN CAD. NO:33                                   |
| AFYON    | BOLVADIN  | GENÇ MOTOR                 | 0272 611 26 47 - 0543 619 23 64 | EMİROĞ CAD.LALA SİNAN PAŞA MAH                                     |
| AFYON    | ÇAY       | HASAN VILDIRHAN            | 0542 74607 30 - 0542 74607 30   | YAKIF MAH İNÖNÜ CAD. NO:100                                        |
| AFYON    | DARZİKİ   | ÖZAY MOTOR                 | 0272 421 3403 - 0554 564 82 14  | YENİ SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:2                                    |
| AFYON    | DİNDAR    | VILDIRIM VILDIRIM          | 0530 345 91 70 - 0530 345 91 70 | ESKİ SAN.MAH.MERİA SOK.NO:25                                       |
| AFYON    | EMİROĞ    | KAYA MOTOR                 | 0542 843 51 40 - 0542 843 51 40 | SANAYİ SİT.11 BLOK NO:8                                            |
| AFYON    | MERKEZ    | AKİF DEMİRPAŇÇE            | 0272 215 70 34 - 0534 274 74 75 | HACI MAHMUT MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/A                             |
| AFYON    | MERKEZ    | VILDIRIM MOTOR             | 0272 213 46 93 - 0537 523 89 58 | HACI CAFER MAH.ÇUKUR CADDESİ DEMİR VALAVAN TÜBBE KARŞISI NO:40     |
| AFYON    | MERKEZ    | PAMUKOĞLU                  | 0272 212 2000 - 0535 763 66 77  | DUMLUPINAR MAH.KAMİL MİRAS CAD.BEYAZ KOŞK APT ALTI NO:13           |
| AFYON    | SANDIKLI  | KADER MOTOR                | 0272 512 92 43 - 0532 623 36 54 | ESKİ SANAYİ KALAYCILAR İÇİ NO:10                                   |
| AFYON    | ŞUHUT     | VELİ VILDIRIM              | 0536 712 70 64                  | HACI MUSA MAH. ÇAYIR CAD. NO:38                                    |
| AFYON    | EVÇİLER   | ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL   | 0543 442 21 12                  |                                                                    |
| AFYON    | SULTANDAĞ | HOŞGÖR MOTOR               | 0545 618 43 58                  | VEŞİLCİFLİK SANAYİ SİTESİ NO:1                                     |
| AKSARAY  | ESKİL     | İSMAİL DEMİRCİOĞLU         | 0382 418 60 81 - 0546 232 15 43 |                                                                    |
| AKSARAY  | MERKEZ    | HASAN GÜNNÖL               | 0382 212 47 38 - 0533 361 97 55 | ŞEVH HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:208/A-B-C                        |
| AKSARAY  | MERKEZ    | İKİZEL PLUS.OTOVED.PAR.    | 0382 213 62 14 - 0544 877 26 52 | SANAYİ MİHMMİNİVET ARK.7.SK.NO:32                                  |
| AKSARAY  | MERKEZ    | ZEYİN MOTOR - VILMAZ KILIÇ | 0536 63909 61                   | SANAYİ MAH. 2015 SOK. NO:27/1                                      |

|         |             |                             |                                 |                                                                  |
|---------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AMASVA  | G.HACIKOV   | VENİLER MOTOR               | 0358 717 29 66 - 0542 349 89 28 | SANAYİ SİTESİ D/3 BLOK NO:31                                     |
| AMASVA  | MERKEZ      | ENGİN ÇETİN                 | 0358 212 58 71 - 0505 383 88 77 | 58.İÇİ MH.ZÜBEYDE HANIM CD.PARKEVLERİ NO:86/A                    |
| AMASVA  | MERZİFON    | H.İBRAHİM KARAVAKA          | 0358 513 56 13 - 0544 590 61 42 | SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:32/A                                     |
| ANKARA  | ALTINDAĞ    | SELİM ŞAHİNBAŞ              | 0312 318 97 53 - 0535 828 15 16 | DEMİR CAD. NO:10/B                                               |
| ANKARA  | BEYPAZARI   | CENGİZ KANKAL               | 0312 76307 12 - 0532 481 8605   | HACIKARA MAH. SAN. ÇAR. TAMİRCİLER SOK. NO:44/46                 |
| ANKARA  | VENİMAHALLE | DURAN MOTOR - MURAT ERGİŞİ  | 0312 354 12 73 - 0542 727 18 26 | OSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2                                        |
| ANKARA  | MERKEZ      | AVSU BİSİKLET - SALİH AKSOV | 0542 485 70 89 - 0539 680 22 70 | ANDIÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:50/A                               |
| ANTALYA | AKSU        | ÖZTÜRK MOTOR                | 0242 463 17 27 - 0544 891 83 83 | GÜZELVURT MAH.SERİK CAD.NO:41                                    |
| ANTALYA | ALANYA      | ALTIN MOTOR                 | 0242 51580 78 - 0543 624 38 53  | SANAYİ SİT GİRİŞİ AY DOĞAN PETROL KARŞISI                        |
| ANTALYA | DEMİRE      | ÇETİN MOTOR                 | 0242 871 2709 - 0533 966 91 88  | VENİ CAMİ CAD.KURT APT.NO:1                                      |
| ANTALYA | DOĞMEHALTI  | SÜRAT MOTOR                 | 0542 574 59 73 - 0542 574 59 73 | VUKARI MAH.SANAYİ SİT BARBOROS CAD.NO:292                        |
| ANTALYA | GAZİPAŞA    | VÜCEL TUNCER                | 0535 856 52 27 - 0539 821 84 87 | SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:2                                        |
| ANTALYA | GÜNDÜĞMÜŞ   | MUHAMMET UZUN               | 0535 511 12 69 - 0535 511 12 69 | ZÜGÜR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C                                    |
| ANTALYA | KEMER       | ERDOĞAN VALÇİN              | 0242 814 59 55 - 0505 345 67 75 | VENİ MAH.DÖRTYOL CAD.NO:40/A                                     |
| ANTALYA | KEPEZ       | SETRA MOTOR                 | 0533 541 74 41 - 0545 553 2804  | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 0722 SOK. NO:1                            |
| ANTALYA | KEPEZ       | COŞKUN MOTOR                | 0242 338 27 15                  | TEOMAN PAŞA MAH. GÜNEŞ CAD. NO:39                                |
| ANTALYA | KORKUTELİ   | HİLMİ TAŞTEPE               | 0242 643 44 16 - 0533 762 44 14 | KİREMLİ MAH.DOĞEME SOK.NO:2/A                                    |
| ANTALYA | MANAVGAT    | MEHMET VİLDİRİM             | 0543 46307 96 - 0543 46307 96   | ÇAĞLAYAN MAH.1380 SOK. NO:21                                     |
| ANTALYA | MANAVGAT    | ERDEM MOTOR                 | 0242 74302 19 - 0532 451 66 53  | KAVAKLI MAH.ANTALYA CAD.EMİNİYET MÜD.KARŞI NO:14-1               |
| ANTALYA | MANAVGAT    | SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET    | 0543 388 13 66                  | SİDE MAH. VAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A                             |
| ANTALYA | MERKEZ      | MEHMET GÜZELVURT            | 0533 635 6208 - 0533 635 6208   | ZERDALILIK MAH.CEBESO CAD.GÜNEVLİLER APT. NO:102/B               |
| ANTALYA | MERKEZ      | GÜDÜL TİCARET               | 0242 334 51 57 - 0533 381 8700  | ÜÇÖEN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. DALGIÇ APT.1                         |
| ANTALYA | MERKEZ      | AKDENİZ MOTOR               | 0242 248 40 92 - 0532 332 22 89 | FAHRETTİN ALTAY CAD.NO:38                                        |
| ANTALYA | MERKEZ      | FAİZ KURŞUNLU               | 0242 241 64 41 - 0535 828 80 24 | MURATPAŞA MAH.SEMT TONGUÇ CAD.NO:64/A                            |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | ÖZCAN ACAR                  | 0242 349 10 460536 738 79 33    | GÜZELÖBA MAH.HAVARLANI CAD.KARANFİL MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/A |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | SERDAL KAHRAMAN             | 0553 232 27 95                  | ZERDALILIK MAH.1380.SOKAK NO:2/C MURATPAŞA-ANTALYA               |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | MOTOPRV MOTORLU ARÇ         | 0533 384 75 42                  | ETİLER MAH. SEMT KIZILIRMAK CAD. NO:59                           |
| ANTALYA | SERİK       | SÜLEYMAN ŞAŞMAZ             | 0545 621 16 39                  | MERKEZ MAH.2137 SOK.NO:22/A                                      |
| ANTALYA | SİDE        | AYDİKE CİRA                 | 0242 753 67 87 - 0546 546 55 56 | KEMER MAH.F.SULTAN MEHMET CAD.NO:5                               |
| ANTALYA | MANAVGAT    | KADIR MOTOR - KADIR GÖK     | 0242 74600 69 - 0538 328 12 82  | V.PAZARCI MAH. MİMARŞİNNAN CAD. NO:14/ 201                       |
| ANTALYA | MANAVGAT    | UYVAL MOTOR - ALI UYVAL     | 0242 742 42 41 - 0543 343 93 73 | AŞAĞI PAZARCI MAH. 1068 SOK. NO:16/A                             |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | EVYÜP VE MEHMET EMİN İNANÇ  | 0242 346 54 17                  | DUYLUBAĞÇE MAH. FATİH CAD.NO:66 (Eski SANAYİ KARKOLU KARŞISI)    |
| ANTALYA | KEPEZ       | MURAT İNANÇ                 | 0242 381 469 39                 | HABİPLER MAH. SÜTÇÜLER CAD.NO:129/A                              |
| AYDIN   | BOZDOĞAN    | VILMAZ MOTOR                | 0543 519 02 25 - 0543 51902 25  | ÇARŞI MAH. SANAYİ ÇARŞISI NO: 2/A                                |
| AYDIN   | BUHARKENT   | KERİMOĞLU MOTOR             | 0256 391 47 47 - 0542 280 75 65 | ZAFER MAH.SANAYİ SİT.NO:20                                       |
| AYDIN   | ÇİNE        | MURAT GÜRKARŞ               | 0256 711 37 62 - 0543 2660009   | SANAYİ SİT.K BLOK NO:18                                          |
| AYDIN   | DALAMA      | STAR MOTOR                  | 0543 841 82 89 - 0543 841 82 89 | SAN SİT.                                                         |
| AYDIN   | DİDİM       | ŞENOL MOTOR                 | 0256 813 22 27 - 0532 281 93 64 | ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARI NO:38                               |

|           |             |                               |                                 |                                                 |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| AVDİN     | GERMENCİK   | ÖNDER MOTOR                   | 0541 494 77 22 - 0541 494 77 22 | MESUDİYE MAH.SANAYİ SİT NO:20                   |
| AVDİN     | KARACASU    | ÖZAY AVTAR                    | 0256 441 2308                   | VAVLALI MAH.SANAYİ ÇARŞISI NO:1                 |
| AVDİN     | KARPUZLU    | MUHAMMİR CİVAN                | 0256 741 25 75 - 0539 38500 33  | SANAYİ SİTESİ                                   |
| AVDİN     | KOŞK        | SAİT AĞIRDAĞ                  | 0256 461 19 79 - 0544 310 38 96 | SEDDARÖĞLU MAH.DALAMA CAD.YEŞİL SOK.NO:8        |
| AVDİN     | KOŞK        | GİRTLİOĞLU TİCARET            | 0256 461 16 98 - 0542 710 62 21 | SEDDARÖĞLU MAH.DENİZ SOK. NO: 4                 |
| AVDİN     | KUŞADASI    | ERDAL TEZER                   | 0256 811 21 97 - 0542 77903 92  | DEĞİRMENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4               |
| AVDİN     | KUVUÇAK     | TORAMAN MOTOR                 | 0256 371 38 96 - 0544 371 2804  | SANAYİ SİT. KEŞANE SOK. NO:22                   |
| AVDİN     | MERKEZ      | AYHAN ÇAKIROĞLU               | 0535 549 6506 - 0535 549 6506   | OSMAN VOZGATLI MAH.1201 SOK.NO:2/B              |
| AVDİN     | MERKEZ      | ROKET MOTOR                   | 0256 211 60 10 - 0532 796 51 95 | ATA MAH.ALT SAN.677 SOK.NO:3/A                  |
| AVDİN     | NAZILLI     | SILA MOTOR                    | 0256 316 24 30 - 0555 991 18 68 | KARAÇAY MAH.94.SOK NO:11                        |
| AVDİN     | NAZILLI     | HALUK NAVGAT                  | 0256 315 46 68 - 0544 738 50 55 | TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2                  |
| AVDİN     | NAZILLI     | EFE MOTOR - MUSA OK           | 0256 315 59 69 - 0537 52509 53  | KARAÇAY MAH.1013 SOK NO:4                       |
| AVDİN     | NAZILLI     | LİDER MOTOR                   | 0256 316 19 29 - 0542 241 33 12 | VENİ SAN ST. B-2 BL. NO:32                      |
| AVDİN     | SÖKE        | MOTORCU EROL                  | 0256 512 68 82 - 0542 344 83 60 | ÇELTİKÇİ MAH.ALBAVRAK CAD.NO:71/A               |
| AVDİN     | SÖKE        | SARIZEVBEKLER                 | 0256 518 59 62 - 0543 773 51 43 | KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2                        |
| AVDİN     | SULTANHİSAR | TALAT VİLDİRİM                | 0543 958 22 95 - 0543 958 22 95 | SANAYİ SİTESİ NO: 54                            |
| AVDİN     | UMURLU      | MOTO AŞENA                    | 0256 251 45 78 - 0536 497 20 81 |                                                 |
| AVDİN     | VENİPAZAR   | MOTORCU TUNCAY                | 0256 361 41 80 - 0533 656 87 21 |                                                 |
| AVDİN     | VENİPAZAR   | BÖLENT BİRİN                  | 0256 361 26 30 - 0544 661 41 40 | VENİ MAH.SAN.SİT.B BLOK NO:3                    |
| AVDİN     | KUŞADASI    | MOTORCUM MOTOSİKLET LTD. ŞTİ. | 0256 613 1 613 - 0544 613 1 613 | EGE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:48/A            |
| AVDİN     | ÇİNE        | ŞAHAR MOTOSİKLET TAMİRCİSİ    | 0256 711 48 60                  | CUMHURİYET MAH. 1. SOK. NO:8                    |
| AVDİN     | KUŞADASI    | RÜZGAR TEKNİK                 | 0532 264 37 65                  | ADASAN SAN. SİT. 5 SOKAK NO:35                  |
| BALIKESİR | ALTINDOLUK  | İLKER YENİGÜN                 | 0266 396 99 99 - 0536 449 58 59 | İSKELE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD                    |
| BALIKESİR | MERKEZ      | KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ | 0266 239 39 63 - 0532 139 46 32 | AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD NO:13/A                |
| BALIKESİR | BANDIRMA    | ÇAPA MOTOR - UFUK BAYRAKTAR   | 0543 384 35 14                  | 17 EYLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÜNTÜRKÜN SOKAK B-8 |
| BALIKESİR | SUSURLUK    | İLKER BECENE                  | 0543 457 08 51                  | VENİMAHALLE NAMIK KEMAL CAD. NO:11/A            |
| BALIKESİR | AKÇAY       | İZMİR TEKNİK                  | 0266 385 10 17 - 0507 713 62 38 | CUMHURİYET MAH.117 SK.NO:10/C                   |
| BALIKESİR | ALTINOVA    | BERGAMALI MOTORCU             | 0266 338 21 02 - 0533 517 63 42 | ALTINOVA SELİMİYE MAH.ATATÜRK BULVARI NO:63     |
| BALIKESİR | AYVALIK     | HÜSEVİN OK                    | 0266 312 35 14 - 0542 278 01 47 | FEVZİ PAŞA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK                    |
| BALIKESİR | BİĞADİÇ     | ATAK MOTOR                    | 0266 614 10 96 - 0544 614 10 96 | 4 EYLÜL MAH.BALATLI CD.NO:17                    |
| BALIKESİR | BURHANİVE   | HÜSEVİN DOĞANAY               | 0535 285 69 82 - 0535 285 69 82 | K.CAMI MAH.SANAYİ CAD.NO:34                     |
| BALIKESİR | DURSUNBEV   | AVCI MOTOR                    | 0546 299 08 68 - 0544 384 98 97 | ÇAKMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAYİ BÖL. NO:1      |
| BALIKESİR | KARESİ      | DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:1   | 0266 43 41 - 0506 787 70 38     | AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C                |
| BALIKESİR | KARESİ      | DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:2   | 0266 400 0 222 - 0506 787 70 43 | ATATÜRK MAH. VENİ HASTAHANE CAD. NO:10/B        |
| BALIKESİR | EDREMIT     | VÖKSEL AŞLAN                  | 0266 374 20 19 - 0537 493 27 24 | BİNAŞA SAN SİT.AKÇAY VOL.ÜZERİ NO:05            |
| BALIKESİR | ERDEK       | AKVEL MOTOR                   | 0266 835 72 00 - 0535 364 20 71 | VALI MAH.ÖKUL CAD.NO:40/A                       |
| BALIKESİR | GÖNEN       | SÖRNET MOTOR                  | 0266 762 23 93 - 0546 218 00 62 | MALKOÇ MAH. BALVA CAD. NO:31                    |
| BALIKESİR | HAYRAN      | OCAROGULARI                   | 0266 432 51 39 - 0544 253 05 23 | VILMAZ AKPINAR BLV.1.SOK NO:6                   |

|           |              |                              |                                  |                                                 |
|-----------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| BALIKESİR | IVRINDI      | MUSTAFA SAVGI                | 0266 456 37 48 - 0535 515 79 50  | BEDRETTİN MAH. PAZARVERİ KARŞI NO:39            |
| BALIKESİR | MANVAS       | ÖZ-AY MOTOSİKLET             | 0543 781 26 92 - 0543 781 26 92  | VENİ MAH. SEMT. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:24/8    |
| BALIKESİR | MANVAS       | GÜRHAN ÖZBAV                 | 0266 818 19 66 - 0544 492 47 18  | ÇARŞI MAH. BAĞLAR SOK. NO:51/A                  |
| BALIKESİR | MERKEZ       | GÜLEÇ MİTÖR                  | 0266 246 16 61 - 0532 377 35 85  | VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:160/A         |
| BALIKESİR | MERKEZ       | MOTOGARAGE                   | 0543 546 79 33                   | AKINCIAR MAH. DURAN SOK. NO:17/C                |
| BALIKESİR | SAVAŞTEPE    | ERŞİN İNCE                   | 0266 552 37 59 - 0536 584 88 09  | FATİH SAN. SİT. NO:HX                           |
| BALIKESİR | SAVAŞTEPE    | FİKRET GEZİCİ                | 0535 672 50 54 - 0535 672 50 54  | FATİH SANAYİ SİTESİ NO:16                       |
| BALIKESİR | SİNDİRGİ     | MEHMET DEMİR                 | 0266 516 22 71 - 0537 414 03 98  | SANAYİ SİT B BLOK NO:16                         |
| BALIKESİR | ALTINDOLUK   | KOCATEPE MİTÖR BİSİKLET      | 0266 396 10 66 - 0538 516 41 94  | TEKÇAM CAD. NO:24                               |
| BALIKESİR | MARMARA      | AVŞA MOTOSHÖW - AYDIN GÖRGÖN | 0266 896 14 45                   | VİDİTLER YOLU ÜZERİ (AVŞA ADASI)                |
| BALIKESİR | EDREMIT      | OCAKOĞULLARI - HÜSEYİN OCAK  | 0266 373 79 99 - 0531 749 40 37  | CENNET AVAĞI MAH. 767. SOK. NO:10               |
| BALIKESİR | BANDIRMA     | MURAT PALAÖĞÜ                | 0539 426 93 84                   | 17 EVLÖL MAH. TAMİRCİLER SOK. NO:48/B           |
| BARTIN    | KOZCAĞIZ     | BURHAN ACIBAY                | 0537 286 61 22 - 0537 286 61 22  | MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81                      |
| BARTIN    | MERKEZ       | ORHAN BAKIR                  | 0378 227 38 24 - 0546 447 09 85  | TUNA M. ATEŞ DEĞİRMENİ SK. NO:148/D             |
| BARTIN    | MERKEZ       | MURAT BULUT                  | 0532 780 06 35 - 0532 780 06 35  | VENİ MH.8.CD.NO:166                             |
| BİLECİK   | SÖĞÜT        | EMRE MİTÖR                   | 0228 361 47 48 - 0537 352 01 61  | KAVHAN MAH. CURABEV CAD. NO:7/B-C SÖĞÜT         |
| BİLECİK   | MERKEZ       | KAHYAĞÜL BİSİKLET            | 0228 212 85 95 - 0536 878 55 54  | K.SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:28                    |
| BİLECİK   | MERKEZ       | TUNA MİTÖR - MEHMET KAZAK    | 0228 211 00 41 - 0 532 293 00 11 | ERTUĞRULGAZI MAH. GÜVEN SOK. ÖZKAN APT. NO:2/ B |
| BİLECİK   | BOZÜYÜK      | ÖZEN MİTÖR - FUAT VÖKSEKDAĞ  | 0228 315 42 67 - 0538 656 38 25  | VENİ MAH. SÜLEYMAN BEV CAD NO:51                |
| BİLECİK   | BOZÜYÜK      | ÇELİK MOTORSİKLET            | 0228 315 25 81 - 0542 551 09 34  | VENİ MH. ÖMER AĞA SK. NO:10                     |
| BOLU      | MERKEZ       | ÇEVİRİ TİCARET               | 0374 215 22 88 - 0533 216 35 90  | SANAYİ ST. 25. BL. NO:1-2                       |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL     | 0224 222 45 39 - 0539 420 29 82  | İNÖNÜ CAD NO:123                                |
| BURSA     | YENİŞEHİR    | MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA | 0532 623 16 36                   | ÇAYIR MAH. GARA J. CADDESİ NO:33/B              |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | MOTO LİMİT - FATİH ŞENHİSAR  | 0224 272 56 79 - 0533 544 69 46  | KÜPLÜPINAR MH. VENİ VALOVA YOLU CADDESİ NO:85   |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | MOTORSİKLET CENTER           | 0224 251 36 50 - 0224 253 37 00  | KEMERÇİŞME MAH. VENİ VALOVA YOLU NO:102         |
| BURSA     | GEMÜK        | ÇAĞLAR ÖTÖ                   | 0542 745 16 90 - 0538 742 08 07  | DR. ZİVA KAYA MAH. İSTİKLAL ÇIKMAZI NO:4/A      |
| BURSA     | İNEGÖL       | GENÇLER MİTÖR                | 0224 711 98 96 - 0542 726 51 09  | MAHMUTİVE MH. İBRAHİM ŞEMBEL SK. NO:8           |
| BURSA     | İNEGÖL       | HASAN DOĞAN                  | 0541 232 22 18 - 0541 232 22 18  | YENİCE MAH. HALİL BEV CAD. NO: 16               |
| BURSA     | KARACABEV    | TOSUN MİTÖR                  | 0224 600 00 30 - 0536 226 86 94  | SUNGUÇ PAŞA CD. KARACA AHMET MH. 110/B          |
| BURSA     | M. KEMALPAŞA | SERAPAR KÖSE                 | 0224 613 85 86                   | HAMİDİVE MAH. 3. NOLU SOK. NO:1                 |
| BURSA     | M. KEMALPAŞA | MESUT HASIRCI                | 0224 614 03 83 - 0537 673 91 77  | HAMİDİVE MAH. 7. NOLU SK. NO:6                  |
| BURSA     | ORHANGAZİ    | İSMAIL GÜNDOĞDU              | 0224 573 27 02 - 0536 357 13 90  | CAMİKEBİR MAH. SANAYİ SOK. MYO KARŞISI NO:4     |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | BURSA SET GRU                | 0224 271 99 80 - 0533 734 08 88  | ULUVAL NO:3                                     |
| BURSA     | GEMÜK        | BİROL ÇELİK                  | 0224 514 22 87 - 0505 216 98 87  | VENİ VALOVA YOLU 1.KM NO:88                     |
| BURSA     | İNEGÖL       | GENÇLİK KİRTASİVE            | 0224 711 60 64                   | OSMANİVE MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8                |
| BURSA     | MERKEZ       | NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL     | 0224 222 45 39 - 0539 420 29 82  | İNÖNÜ CAD NO: 123                               |
| BURSA     | YENİŞEHİR    | LİDER MOTORS                 | 0532 550 70 20                   | YENİGÜN MAH. BURSA CAD. NO:28/A                 |
| ÇANAKKALE | MERKEZ       | ŞAMPİYON MİTÖR-MEHMET KIRAC  | 0553 771 79 13                   | NAİM KEMAL MAH. KAVIRAK SOK. NO:24/A            |

|            |          |                              |                                 |                                                    |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ÇANAKKALE  | AVVACIK  | KAZIM ÖZKAYA                 | 0286 712 31 61 - 0542 581 63 40 |                                                    |
| ÇANAKKALE  | BAVRAMIÇ | KILIÇ MOTOR                  | 0286 773 11 47 - 0546 271 35 06 | İNÖNÜ CAD. ESKİ SAN.BÖL. NO:54                     |
| ÇANAKKALE  | BAVRAMIÇ | ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN  | 0286 773 46 65 - 0544 395 52 54 | CAMİKEBİR MAH. ESKİ SANAYİ 2. SK. NO:24            |
| ÇANAKKALE  | BİGA     | MEHMET ATEŞ                  | 0286 316 59 73 - 0536 262 83 96 | KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:50                         |
| ÇANAKKALE  | ÇAN      | SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ | 0543 276 48 56                  | CUMHURİYET MAH.ETİLİ SOK.NO:3/D                    |
| ÇANAKKALE  | EZİNE    | AŞŞAR MOTOR                  | 0286 618 41 75 - 0532 742 32 89 | CAMİKEBİR MAH. PANAYIR VERİ NO:25                  |
| ÇANAKKALE  | EZİNE    | VÜCEL ÖZKAYA                 | 0286 618 27 14                  | CAMİKEBİR MAH. KAZANLIKUVU MEVHİ BELD. DÜK. NO: 25 |
| ÇANAKKALE  | GELİBOLU | SURUCU MOTOR - MOTOR TİCARET | 0545 969 53 76 - 0286 566 47 73 | SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:21                         |
| ÇANAKKALE  | GÖKÇEADA | SAYGILI MOTOR                | 0286 887 44 46 - 0536 355 40 49 | ÇINARLI MAH. SAN.SIT.KM EVLERİ NO:11               |
| ÇANAKKALE  | MERKEZ   | KARDEŞLER İNVEDİ             | 0286 217 33 60 - 0532 336 97 02 | İSMETPAŞA MAH.KABATEPE MAH.SOK.NO:5                |
| ÇANAKKALE  | MERKEZ   | EGE MOTOR - İSMAIL CAN       | 0546 266 20 72                  | İSMETPAŞA MAH. M.HÜSNÜ AKKOYUN SOK. NO:19/B        |
| ÇANAKKALE  | VERİCE   | BOZKURT MOTOR                | 0286 474 27 45 - 0546 619 88 43 | SANAYİ BÖLGESİ NO:78                               |
| ÇANAKKALE  | VERİCE   | MEHMET DEMİREL-DEMİREL MOTOR | 0541 229 01 89                  | VENİ MAH. SANAYİ BÖLGESİ KM.EVL. NO:53             |
| ÇANKIRI    | MERKEZ   | NEZİROĞLU BİSİKLET           | 0376 213 31 44                  | CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ. MARKZ. NO:7        |
| ÇANKIRI    | MERKEZ   | VILMAZOĞLU MOTOR ATV         | 0376 212 52 13 - 0507 305 48 91 | BUĞDAY PAZARI MAH. VILPA APT NO1.                  |
| ÇORUM      | MERKEZ   | AS MOTOR                     | 0364 213 22 08 - 0542 225 76 73 | CENGİZTOPEL CAD. NO:46                             |
| ÇORUM      | OSMANCIK | MUSTAFA VOLUODOĞRU           | 0364 611 83 24 - 0542 746 63 33 | VAZİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B                    |
| ÇORUM      | MERKEZ   | SAGLAM MOTOR                 | 0364 260 14 44 - 0538 673 32 81 | ULUKAVAK MAH. AKŞEMSEDDİN CAD. NO: 143/A           |
| ÇORUM      | ATAKUM   | ERAY DEMİRTAŞ                | 0544 556 00 97                  | VAVRUTURNA MAH.KULAKSIZ SOK.NO:13/B                |
| ÇORUM      | OSMANCIK | AHMET GÜNEŞ                  | 0537 790 59 35                  | KOVUNBABA MAH.AKKOCA SOKAK NO:14/B                 |
| DENİZLİ    | ACIPAVAM | BAVRAM ÖZER                  | 0258 518 42 47                  | SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:11/A                       |
| DENİZLİ    | ACIPAVAM | ŞİRİN MOTOR                  | 0258 536 83 78 - 0546 223 72 20 | ACIPAVAM KARAHÖVÜK KÖYÜ                            |
| DENİZLİ    | BOZKURT  | ÖMER ER                      | 0538 403 57 41 - 0538 403 57 41 | HAMİDİVE MAH.ADNAN MENDERES CAD.NO:3               |
| DENİZLİ    | ÇAL      | UMUT MOTOR                   | 0534 836 60 81 - 0534 836 60 81 | HAÇIÇALAR KASABASI                                 |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | HÜSEVİN ERSOY                | 0258 713 32 60 - 0542 644 49 43 | ÇATLAR MH. ŞEHİT UFUK ÇAĞLAR CD. NO:9              |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | FEVZİ DENİZ                  | 0537 651 27 32 - 0537 651 27 32 | ÇARŞI MAH. PAZAR SOK.                              |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | EREN MOTOR                   | 0258 742 69 72 - 0535 417 79 49 | GÜRPINAR KSB. BULKAZ MAH. NO: 1                    |
| DENİZLİ    | KALE     | ÖZEN MOTOR                   | 0258 671 22 51 - 0537 327 54 59 | SANAYİ SİTESİ NO:8                                 |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | MERT MOTOR                   | 0258 261 67 60 - 0507 387 77 76 | SARAYLAR MAH.İZMİR ASFALTI ÜZERİ NO:97             |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | ZAFER MOTOR                  | 0258 265 28 83 - 0535 250 50 99 | TOPTAHLIK MAH. DOĞAN CAD.NO: 36                    |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | DENİZLİ GÜNNUR OTO           | 0258 251 20 16 - 0533 661 51 84 | DELİKTAŞ MAH.ANKARA BULVARI NO:60/C                |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | MEHMET VILDIRIM              | 0258 371 83 92 - 0535 451 01 56 | İLBAĞI MAH. 231. SOK. MEHMET GAZİ CAD. NO: 32      |
| DENİZLİ    | SARAYKÖV | SINAN PIVRANCI               | 0543 865 44 69 - 0543 865 44 69 | TURAN MAH.24 MAVİS CAD.NO:23                       |
| DENİZLİ    | TAVAS    | SEÇKİN MOTOR                 | 0258 613 19 99 - 0546 646 56 26 | SATMANLIK MAH.HASTANE CD.NO:10/A                   |
| DIVARBAKIR | BAĞLAR   | ÖNDER BİSİKLET               | 0412 233 51 85 - 0535 215 51 53 | MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2                    |
| DIVARBAKIR | BİSMİL   | VUNUS POVRAZ                 | 0553 305 15 72 - 0553 305 15 72 | AKPINAR MAH.15 SOK.NO:70/B                         |
| DIVARBAKIR | ERGANİ   | ZÜLKÜF ACUN - ACUN TİCARET   | 0412 611 02 01 - 0507 971 47 12 | A.MENDERES MAH. KURTULUŞ CAD. NO:307               |
| DIVARBAKIR | ÇERMİK   | İBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR    | 0412 461 22 93 - 0507 947 73 16 | TEPE MAH. DIVARBAKIR CAD. NO:155/A                 |

|           |            |                            |                                 |                                                            |
|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DÜZCE     | MERKEZ     | ÖZTUNÇ MOTOR               | 0536 575 64 39                  | CEDİDİVE MAH.SEMT MİMAR SİNAN CAD.NO:75/1                  |
| DÜZCE     | AĞCAKOCA   | MOTONAZ                    | 0380 618 88 66 - 0532 635 71 85 | AVAZLI MH.EREĞLİ CD.NO:120                                 |
| DÜZCE     | MERKEZ     | HATİCE VILDIZ              | 0541 614 61 81 - 0542 832 80 57 | DOĞANLI KÖYÜ NO:370                                        |
| EDİRNE    | HAYSA      | TUNA MOTOR                 | 0284 336 11 31                  | YENİ SAN.ST. 1 BL. NO:12                                   |
| EDİRNE    | KEŞAN      | HÜSEVİN KORKMAZ            | 0284 714 95 77 0535 422 90 49   | V.ZAFERİVE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18                  |
| EDİRNE    | MERKEZ     | UZUN İSMAIL TİCARET        | 0284 213 71 41                  | SABUNİ MAH.VETİMLER ÇARŞISI NO:11                          |
| EDİRNE    | UZUNKÖPRÜ  | METEHAN DURLAR             | 0284 514 05 79 - 0535 220 89 36 | BÜYÜKŞEHİSVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE VOLU NO:75               |
| EDİRNE    | İPSALA     | İLKODÜMÜŞ TİCARET          | 0532 413 54 57                  | SARAC İLVAŞ MAH.SEMT 2 NOLU BELEDİVE GEÇİDİ SOK.NO:2       |
| EDİRNE    | MERKEZ     | İSMAIL KURT                | 0535 734 77 17                  | TALATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.40 H                        |
| EDİRNE    | KEŞAN      | EMRAE BAKIR                | 0542 713 35 89                  | BÜYÜK CAMİ MAH. GÜVEN SOK. NO:08/A                         |
| ELAZIĞ    | MERKEZ     | SERCENK EMİROĞLU           | 0532 676 41 43                  | NAİLBEV MAH. VENİCE SOK. NO:A/81                           |
| ERZİNCAN  | MERKEZ     | MESUT ÖZDEMİR              | 0543 637 19 58 - 0543 637 19 58 | MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MH. 13 SOK. NO: 55                    |
| ERZURUM   | MERKEZ     | DOĞAN MOTOR                | 0442 242 97 48 - 0533 506 78 09 | KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34                             |
| ERZURUM   | İSPİR      | YAMAN MOTOR                |                                 | KARŞIVAKA MH FATİH CD. NO: 17                              |
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER   | TONGUÇLAR MOTOR            | 0222 541 25 28 - 0543 502 43 92 | KÜÇÜK SAN SİT C BLOK NO:19                                 |
| ESKİŞEHİR | MERKEZ     | EMRAE BİSİKLET             | 0222 321 12 01 - 0535 852 89 96 | TUNALI MAHALAKASVARAĞACI SK.NO:5/A                         |
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | ŞİMŞEK MOTOR               | 0222 711 44 91 - 0541 668 67 28 | ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARVA CAD.NO:11                         |
| GAZİANTEP | İSLAHİVE   | ŞİH MEHMET VILMAZ          | 0342 863 28 48 - 0532 226 86 43 | ATATÜRK BULVARI NO: 36/A                                   |
| GAZİANTEP | MERKEZ     | AS MOTOR                   | 0342 231 18 23 - 0544 676 88 01 | İNÖNÜ CAD.NO: 200                                          |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEV   | GAZİANTEP MOTOR            | 0342 221 01 11 - 0533 552 57 09 | SUVABATMAZ MAH.ŞEHİTLER CD.NO:07                           |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | HAVRİ HAYTA                | 0542 784 96 27 - 0542 784 96 27 | ÖZGÜRLÜK MAH.118 NO SOK NO:3                               |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEV   | GAMAN MOTOR                | 0542 346 24 39                  | KARAGÖZ MAH. ÇAMURCU SK. NO.34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI |
| GİRESUN   | MERKEZ     | AVARLAR BİSİKLET SAN.      | 0454 240 50 50                  | HACISIVAM MAH. KİNA SOKAK NO:23                            |
| GİRESUN   | MERKEZ     | GOKHAN TANIRVERDİ          | 0543 964 65 29                  | OSMANİVE MAH.O.VILMAZ CAD.NO:35/A                          |
| GİRESUN   | GÖRELE     | ZIRVE MOTOR - HASAN KEÇECİ | 0545 214 27 64                  | KUMVALI MAH. ŞİT.TEMEL KUĞU BLV. SAHİL VOLU CAD.NO:27/A    |
| GÜMÜŞHANE | ŞİRAN      | MUSTAFA AVDİN              | 0541 317 30 29 - 0541 317 30 29 | KARACA MAH.KÜME EVLER MEVKİSİ MEZARLIK KARŞISI             |
| HATAY     | ANTAKYA    | KENAN USLU                 | 0326 215 39 30                  | VAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA                    |
| HATAY     | ANTAKYA    | MAHIR EŞKİN                | 0326 231 60 38 - 0535 510 56 36 | HÜRRİYET MAH.ATATÜRK CD.HARBİVE BELDESİ                    |
| HATAY     | DÖRTYOL    | FATİH EKEN                 | 0326 713 20 95 - 0536 621 65 82 | VEŞİL MAH.ATATÜRK CAD NO:17                                |
| HATAY     | PAVAS      | ERCAN BÖTÜN                | 0326 755 21 01 - 0532 663 21 75 | KÜRTÜL MAH.ATATÜRK CD.NO:75                                |
| HATAY     | SAMANDAG   | RAMAZAN MOTOR              | 0326 536 15 31 - 0536 923 15 31 | ŞUTAŞI BELEDİSİ TANSU ÇİLLER CAD.                          |
| HATAY     | KIRIKHAN   | SOVMEZLER TİCARET          | 0326 344 15 13 - 0532 404 78 78 | CUMHURİYET MAH.N.CİVELEK CAD.NO:32/F                       |
| HATAY     | İSKENDERUN | MEHMET EKİNEL              | 0326 661 21 55                  | ARPAÇITLIK MAH.AKDENİZ CAD.NO:1                            |
| HATAY     | İSKENDERUN | TAHIR BÜLBÜL               | 0543 763 02 80                  | ÇAY MAH. 101 SOKAK NO:25                                   |
| İĞDIR     | MERKEZ     | ALİ DEMİR                  | 0476 227 16 09 - 0542 836 51 46 | CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BASIN SK.NO:12                    |
| İSPARTA   | EĞİRDİR    | MEHMET URSARVAŞ            | 0542 803 37 94 - 0246 313 28 59 | SANRAVİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI                               |
| İSPARTA   | GELENDOST  | MUSTAFA SARI               | 0246 381 43 32 - 0536 643 86 05 | BELEDİVE KARŞISI NO:10                                     |
| İSPARTA   | GELENDOST  | AKIN MOTOR                 | 0535 548 91 51 - 0535 548 91 51 | MUHAMMED MAH. ŞEHİT ATILTA ŞENER CAD. NO:8                 |

|          |                |                                     |                                 |                                                        |
|----------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ISPARTA  | KEÇİBORLU      | SELAHATTİN SARGIN                   | 0246 541 40 67 - 0546 779 21 72 | VENİCE MH. KÖRE SK. NO:4                               |
| ISPARTA  | MERKEZ         | GÜVEN MOTOR                         | 0246 212 02 21 - 0535 285 17 21 | ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19                             |
| ISPARTA  | MERKEZ         | MURAT MAHMUT ERÇELİK                | 0246 223 81 83 - 0538 886 66 66 | ESKİ SAN.MAH.ÇELİK SOK.NO:26                           |
| ISPARTA  | ŞARKIKARARAĞAÇ | HAKAN GÜRDALLI                      | 0246 411 49 30 - 0532 275 68 40 | ULUKALE MH.NIZAM SK NO:10/1                            |
| ISPARTA  | VALVAÇ         | AKKAŞOĞLU BİSİKLET                  | 0248 441 39 51 - 0530 696 81 11 | ÇARŞI MAH. HASTANE CAD. NO:84                          |
| İSTANBUL | ANNAVUTKÖV     | NET MOTOR                           | 0212 597 38 07 - 0532 490 37 44 | MERKEZ MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI ERGÜN SOK. NO:6         |
| İSTANBUL | ATAŞEHİR       | 35 MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK          | 0216 577 34 90                  | İÇERENKÖV MH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL                |
| İSTANBUL | RAVCILAR       | EROL SERÇE                          | 0533 028 84 64                  | AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KÖSEM AP. 59/A            |
| İSTANBUL | BAGCILAR       | FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR             | 0549 642 43 42                  | VAVUZ SELİM MAH. BIRLIK CAD. NO:81/A                   |
| İSTANBUL | BAGCILAR       | İSTANBUL MOTOR                      | 0212 429 80 23 - 0507 756 70 76 | KEMALPAŞA MAH.SEMT 27.SOK.NO:2/A                       |
| İSTANBUL | BAKIRKÖV       | KEMAL UÇAK                          | 0212 571 43 69 - 0537 683 03 58 | OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİYE VOLU SOK. NO: 16/B         |
| İSTANBUL | BEVLİKDÜZÜ     | ABAYLAR OTO. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0536 327 16 43 - 0537 871 35 71 | GÖKEVLER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÜNYASI                 |
| İSTANBUL | ÇATALCA        | FARUK KOŞELİ - KOŞELİ TİCARET       | 0212 763 42 97 - 0533 374 94 21 | KARACAKÖV MERKEZ MAH.İSTANBUL CAD.MUH.ALT.NO:1         |
| İSTANBUL | ESENLER        | İSTANBUL MOTOR                      | 0212 431 01 31- 0532 471 13 84  | BIRLIK MAH 842. SK NO:39/ A ATIŞALANI                  |
| İSTANBUL | ESENYURT       | GÜVEN MOTOR                         | 0212 596 94 37 - 0532 603 03 62 | PINAR MAH.ERZURUM KONGRE.CAD. NO:149                   |
| İSTANBUL | ESENYURT       | HÜSEVİN KAÇMAZER                    | 0212 428 52 63 - 0535 683 12 76 | FATİH SAN.SIT.C1 B BLOK NO:25                          |
| İSTANBUL | FATİH          | BERKAY MOTOR                        | 0212 586 71 07 - 0532 408 92 31 | HASEKİ SULTAN MAH. KIZILELMAH CAD. NO:93               |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA  | ÖNACİYE BÜTÜN                       | 0538 843 11 09 - 0530 354 64 20 | KAZIM KARABEKİR MAH.HEKİMSUVU CAD. NO:102/1A           |
| İSTANBUL | GÜRPINAR       | BEVLİKDÜZÜ MOTORSİKLET              | 0212-880-21-24 0533-592-53-81   | GÜRPINAR MAH ÖVKÜ SOK NO:2/1 BEVLİKDÜZÜ                |
| İSTANBUL | HASANPAŞA      | İLERİ MOTOR                         | 0531 593 89 89                  | PANAYIR SOK SADIKOĞLU İŞ MEKEZİ 1 DUKKAN ALTI          |
| İSTANBUL | İKİTELLİ       | VILMAZ MOTOR                        | 0212 698 96 53 - 0541 732 99 10 | MEHMET AKIF MAH.AŞIK VEVSEL CAD.SARMAŞIK SOK. NO:3     |
| İSTANBUL | K.ÇEKMECE      | BAYRAM KANDEMİR                     | 0212 472 18 19 - 0533 138 19 57 | ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD.NO:7/D                        |
| İSTANBUL | KADIKÖV        | MOTO HAL - RYSE ÜNAL                | 0532 486 76 01 - 0216 330 00 85 | FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD NAHİTBEV SOK NO:1/8 KUVVUBAŞI |
| İSTANBUL | KADIKÖV        | YSK MOTOR - VASİN KÜÇÜKAL           | 0543 337 66 00                  | EDİTİM MAH. DOĞRAZ SOK. NO:28 HASANPAŞA                |
| İSTANBUL | KADİTHANE      | KENAN ÇAĞLAVAN                      | 0212 356 49 49 - 0544 800 11 12 | HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 A                      |
| İSTANBUL | KINALIADA      | KAÇMAZER MOTOR                      | 0537 282 46 99 - 0537 282 46 99 | KINALI ADA İSKELE CD.NO:3/C                            |
| İSTANBUL | MASLAK         | NURAL RAVCI                         | 0212 285 13 31 - 0545 685 11 09 | ATATÜRK OTO SAN.SIT.2 KISIM 33.SOK NO:1363             |
| İSTANBUL | PENDİK         | ÇİRAZOĞLU MOTOR                     | 0216 390 18 63                  | DOĞU MAH.HATBOVU CAD.NO:88/25                          |
| İSTANBUL | SARIVER        | BERKE BİSİKLET                      | 0212 242 18 67 - 0554 936 50 80 | MADEN MAH.ÇEMEN ÇIKMAZI NO:3/A                         |
| İSTANBUL | SILIVRI        | OPÇİN TİCARET                       | 0542 522 42 61                  | SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SILIVRI           |
| İSTANBUL | SILIVRI        | İSMİL GÖZÜKARA                      | 0212 727 52 80                  | P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOVASLAN SOK.NO: 10           |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ     | KEMAL ÖZER                          | 0543 463 67 04                  | CEBECİ MAH. SEMT 2554 SK. KAT:4 5/A                    |
| İSTANBUL | ŞİŞLİ          | KARADENİZ MOTOR                     | 0554 571 06 58                  | KUŞTEPE MAH.KARKUVUSU SK.13 1                          |
| İSTANBUL | ÜMRANİYE       | GAİ MOTO - ZEKİ GÜNHAN              | 0216 611 65 78 - 0545 241 85 61 | ADEM VAVUZ MAH.ŞEHZADEMEHMET CAD. NO:3                 |
| İSTANBUL | ÜMRANİYE       | BALCI MOTOR VUKI MAĞAZA             | 0531 557 79 13                  | MEHMET AKIF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:69/B               |
| İZMİR    | ALİAĞA         | VALÇİN BİSİKLET                     | 0538 359 64 39                  | KAZİM DİRİK MAH.ÖNAT KUTLAR SO NO:1/A ALİAĞA/ İZMİR    |
| İZMİR    | BALÇOVA        | SERKAN PENBE                        | 0536 931 61 72                  | FEVZİ ÇAKIRAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/2/A          |
| İZMİR    | BAYINDIR       | TUNCAV TOŞUNCUK                     | 0532 595 31 34 - 0532 595 31 34 | CUMHURİYET MAH.İSTASYON CD.NO:1                        |

|       |             |                                 |                                 |                                                   |
|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| İZMİR | BAVINDIR    | MEHMET ZEYTİNCİ                 | 0543 914 76 38 - 0543 914 76 38 | DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17             |
| İZMİR | BAVINDIR    | KORCAN ARTUĞ                    | 0554 278 42 94                  | DEMİRCİLİK MAH. MEHMET AKİF CAD. NO:1/8           |
| İZMİR | BAVRAKLI    | YAKUP BAŞTÜRK                   | 0535 945 95 71 - 0535 945 95 71 | BAVRAKLI 3644610-1637.SOK.NO:41                   |
| İZMİR | BAVRAKLI    | UGUR KARAPINAR                  | 0232 371 31 31 - 0534 877 37 74 | BAVRAKLI MAH. 1917 SOK. NO. 2C                    |
| İZMİR | BEVDAGI     | ŞAHİN MOTOR                     | 0232 592 97 77 - 0542 456 71 43 | SAN.SİT.H BLOK NO:12                              |
| İZMİR | BORNOVA     | BAHADİR DEMİRCİ                 | 0507 481 28 44                  | RAFET PAŞA MAH. 5175 SK 17/A                      |
| İZMİR | BORNOVA     | KARDEŞLER MOTOR                 | 0232 467 47 58 - 0554 870 22 54 | KAMİL TUNCA BULVARI NO:77/A                       |
| İZMİR | BORNOVA     | SERKAN AŞÇI                     | 0535 568 82 54                  | VILDIRIM BEVAZIT MAH.VILDIRIM BEVAZIT CAD.NO:62/A |
| İZMİR | BUCA        | ERCAN AKTAN                     | 0534 916 15 91                  | MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAİL SIVRI BULVARI NO:321/B  |
| İZMİR | BUCA        | KAPTAN MOTOR                    | 0232 276 88 67 - 0532 696 75 39 | İSMAİL SIVRI BULVARI 222 SK.NO:339/B              |
| İZMİR | ÇEŞME       | ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN | 0507 277 94 84                  | İLİCA MAH.ŞİNE CAD.NO:45                          |
| İZMİR | ÇİĞLİ       | MOTOKLİNİK                      | 0232 329 88 43 - 0541 511 43 88 | TUZLA CAD.VENİ MAH.NO:6                           |
| İZMİR | DİHLİ       | HİLMİ AKSOY                     | 0537 389 38 90 - 0537 389 38 90 | İSMETPAŞA MAH. SANAYİ SİTESİ 121 SOK.             |
| İZMİR | GAZİEMİR    | SEVCAN KESER                    | 0539 595 27 55 - 0539 595 27 55 | MENDERES MAH.SEMT 1832.SOK.NO:46/A                |
| İZMİR | KAHRAMANLAR | ERTUĞUL YURAL                   | 0232 484 93 89 - 0507 987 49 47 | KAHRAMANLAR MAH. 1397 SK 25 A A KONAK İZMİR       |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | EROL SÜREN                      | 0232 258 24 71 - 0538 283 65 54 | BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:52/C        |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | 4D TEKNİK MOTOR                 | 0232 264 84 87 - 0541 623 86 91 | AŞIK VESEL MAH.4086 SK.NO:14                      |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | YAĞMUR MOTOR                    | 0232 227 80 32 - 0533 688 05 28 | 2959 SOK.NO:1/D BOZVAKA                           |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | MOTOSHOP                        | 0232 365 62 65 - 0533 724 89 18 | GİRNE BULVARI NO:188/B                            |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | TEKNİK KARDEŞLER                | 0232 368 58 62 - 0538 928 34 14 | ALAYBEV MAH.1696 SOK.NO:57/A                      |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | MOTORCU EJDER                   | 0232 372 29 14 - 0536 266 84 32 | BARİŞ CAD.NO:109                                  |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | TUĞHAN BOYUKTAŞ                 | 0533 465 13 48 - 0533 465 13 48 | DEDEBAŞI MAH. 6052 SOK. NO. 5/B                   |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | VEVSEL ÖKTENER                  | 0553 243 16 29 - 0553 243 16 29 | 1735. SOK. NO: 174/A                              |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | YACIT VUKSEL                    | 0232 382 05 88 - 0532 377 75 58 | İMBA TL MAH. 6086. SOK. NO:50                     |
| İZMİR | KEMALPAŞA   | HÜSEVİN ARI                     | 0232 878 35 59 - 0555 549 15 59 | 8 EVLÜL MAH.HOCA AHMET VESEVİ CD. NO:41           |
| İZMİR | KINIK       | RÜSTEM TOPAL                    | 0545 483 86 59 - 0545 483 86 59 | OSMANİYE MAH.SANAYİ SİT.NO:8                      |
| İZMİR | KIRAZ       | MUSTAFA VİDİT AKSOY             | 0541 873 58 80 - 0541 873 58 80 | CUMHURİYET MAH.KURTULUŞ CAD.NO:2/A                |
| İZMİR | KONAK       | FERİT MARAZ                     | 0555 559 41 14 - 0555 559 41 14 | KAHRAMANLAR 1411 SOK N:71/A                       |
| İZMİR | KONAK       | ZAFER MOTOR                     | 0232 246 41 53 - 0535 435 61 88 | M.ALI AKMAN MAH.18.SOK.NO:27/A                    |
| İZMİR | MENDERES    | ÇETİN MOTOR                     | 0232 782 16 27 - 0507 531 38 85 | CÖNVEY BEV MAH.CÖNVEY SOK NO:40                   |
| İZMİR | MENEMEN     | VUKSEL BİSİKLET                 | 0535 514 62 83 - 0535 514 62 83 | PROF.MUHAMMER AKSOY CD.NO:95/A                    |
| İZMİR | ÖDEMiŞ      | MEHMET EMİN KIRLIOĞLU           | 0232 545 65 89                  | ZAFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95                       |
| İZMİR | ÖDEMiŞ      | GOKHAN SÜVEREN                  | 0232 544 66 50 - 0544 551 68 18 | CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61               |
| İZMİR | SEFERİHİSAR | ARIF GÜLCAN                     | 0536 578 82 10                  | CAMİKEBİR MAH.SANAYİ SİT.A/BLOK                   |
| İZMİR | ŞİRİNVER    | MERVE BİSİKLET                  | 0232 448 63 31 - 0535 945 13 38 | UFUK MAH.İSTİKLAL CAD.NO:78/A                     |
| İZMİR | TİRE        | BİLGİN MOTOR                    | 0232 511 32 78 - 0546 938 91 95 | ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARI NO:3-A                 |
| İZMİR | TORBALI     | YUSUF KENAN ÇELEK               | 0551 229 43 43                  | ERTUĞRUL MAH. 3831 SK. 4/A                        |
| İZMİR | TORBALI     | SEFA MOTOR                      | 0232 856 10 68 - 0232 855 54 28 | TEPEKÖY M. AVDIN ASF.KENARI NO:284                |

|               |            |                               |                                 |                                                          |
|---------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| İZMİR         | TORBALI    | ALİ SERT                      | 0232 853 19 37 - 0535 630 50 09 | VEDİ EVLÜL MAH.5561 SOK NO:41                            |
| İZMİR         | TORBALI    | ALİ BULUT                     | 0232 856 41 05 - 0533 725 20 55 | TEPEKÖV M. EĞERCI CAD. NO: 28                            |
| İZMİR         | BAYRAKLI   | NECATİ MERİSİN                |                                 | SOĞUKKUYU MAH. 1595 SK. 26F                              |
| İZMİR         | BAYRAKLI   | CAFER DOĞAN                   | 0232 388 41 96 - 0552 471 18 61 | OSMANGAZI MAH. OSMANGAZI CAD. 72/B                       |
| İZMİR         | ÖDEMİŞ     | HANİT YALÇINKAYA              | 0532 526 07 34                  | UMUR BEY MAH. İSTASYON CAD. NO:8/1                       |
| İZMİR         | KEMALPAŞA  | VUNUS UÇAR                    | 0232 884 17 78 - 0533 035 82 07 | SANAYİ SİTESİ ARKA BLOK BAĞVURDU                         |
| İZMİR         | URLA       | MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ    | 0553 963 39 94                  | SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:3                                |
| KAHRAMANMARAŞ | ŞUBAT      | GEMCİOĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMCİ | 0532 670 86 88 - 0344 235 09 05 | ŞAZİBEV MAH. 1. MAHRUKATÇILAR CAD. NO:6 12               |
| KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ     | HARUN BİLİM                   | 0542 402 00 84                  | MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADIROĞLU                 |
| KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ     | MEHMET TOPAL                  | 0344 231 10 00 - 0543 503 23 59 | ŞEVHİ ADIL 9 NO:8                                        |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN   | KIRIK MOTOR                   | 0542 761 52 73 - 0542 761 52 73 | BATTALGAZI CD. NO:6/A                                    |
| KARABÜK       | MERKEZ     | RECEP SARI                    | 0535 448 86 88                  | KURTULUŞ MAH. SANAYİ CAD. NO:38A                         |
| KARAMAN       | ERMENEK    | ÇAĞDAŞ MOTOR                  | 0338 716 45 25 - 0537 591 88 26 | SANAYİ SİT D BLOK NO:10                                  |
| KARAMAN       | MERKEZ     | ÖZKAYA MOTOR                  | 0338 212 72 54 - 0544 272 55 70 | CEDDİ MAH. AZİZ TAHHAN CD. NO:1/D                        |
| KASTAMONU     | MERKEZ     | DİLEK TİCARET                 | 0366 214 40 66 - 0542 626 97 00 | AKTEKKE MAH. YALÇIN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6                |
| KASTAMONU     | MERKEZ     | İSMAIL CALAY                  | 0542 720 86 08                  | İNÖNÜ MAH.YIGIN SK.CAN SİT.ABL 4/F                       |
| KASTAMONU     | BOZKURT    | VILMAZ İNAN                   | 0542 354 28 36                  | MERKEZ MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:1                      |
| KAYSERİ       | MELİKGAZİ  | HACA MOTORS                   | 0352 336 29 30 - 0533 480 17 16 | M.KEMAL ÇATALKAYA OSMAN KAVUNCU BLV.NO: 47/A KAYSERİ     |
| KAYSERİ       | VAHYALI    | ÖRNEK DOĞRAMA                 | 0352 611 25 46 - 0530 465 04 67 | SEVDİLİ MAH.ESKİ SAN.NO:33                               |
| KIRIKKALE     | MERKEZ     | DURAN MOTOR                   | 0318 218 29 28 - 0542 727 18 26 | GÜRLER 7.SK. NO:11                                       |
| KIRIKKALE     | MERKEZ     | ADEM PORSUK                   | 0541 428 06 24                  | GÜRLER MAH. ŞH.LOKMAN ÇELİKOL SK.6A                      |
| KIRKLARELİ    | BABAESKİ   | MOTO CITY                     | 0288 512 53 51 - 0536 339 99 79 | ILVAS MAH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A                            |
| KIRKLARELİ    | BABAESKİ   | GÜRCAN ÖZDİNCİ                | 0288 512 53 01 - 0532 325 83 53 | SANATİ ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ                        |
| KIRKLARELİ    | LÜLEBURGAZ | VAŞAR ÇİHAN                   | 0288 436 10 11 - 0532 281 51 31 | BÜYÜKKARİŞTIRAN KASABASI                                 |
| KIRKLARELİ    | LÜLEBURGAZ | SERHAT AKTAŞ                  | 0288 417 25 20 - 0507 763 39 42 | İNÖNÜ MAH.M.HÜDAVENDİGAR CD.YÜKSELEN APT.NO:67/B         |
| KIRKLARELİ    | LÜLEBURGAZ | YALÇIN FİLİZ                  | 0532 411 54 46 - 0532 411 54 46 | KÖPRÜBAŞI SAN.SİT.2 BLOK NO:1                            |
| KIRKLARELİ    | MERKEZ     | BATU MOTOR - GÜLCE MOTOR      | 0288 214 21 34 - 0532 257 56 31 | DEMİRTAŞ MAH. KARARUMAR CD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8            |
| KIRKLARELİ    | MERKEZ     | MEHMET İYANIK                 | 0288 212 14 41 - 0542 392 94 16 | K.İBRAHİM MAH.ŞAHİNLER SOK.KÜÇÜK SAN. SİT. 8/A BLOK NO:6 |
| KIRKLARELİ    | PINARHISAR | ALPER MOTOR                   | 0288 615 22 93 - 0535 257 96 23 | BEVLİK MAH.ESKİ SAN.SİTESİ NO:40                         |
| KIRKLARELİ    | VİZE       | RECEP VURDARI                 | 0530 922 53 01 - 0530 922 53 01 | DEVLET MAH. VİZE                                         |
| KIRKLARELİ    | VİZE       | RAMİS KAVRAK                  | 0534 327 67 90                  | DEVLET MAH DÜZOVA CAD BELEDİVE HAMAMI 30 101             |
| KOCAELİ       | BEKİRPAŞA  | ŞİŞMAN BİSİKLET               | 0262 323 18 96 - 0536 616 29 10 | KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.NO:51                   |
| KOCAELİ       | BAŞİSKELE  | STAR MOTOSİKLET               | 0543 973 64 15 - 0526 049 40 05 | YAYLACI MAH.KARARMURSEL CD.NO:199                        |
| KOCAELİ       | GEBZE      | KAYA MOTOR                    | 0262 744 64 17 - 0532 405 14 45 | YAYUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:157                        |
| KOCAELİ       | GEBZE      | FAZİLET MOTOR                 | 0262 642 56 63                  | HACIHALİL MAH.BAĞDAT CD.NO:126                           |
| KOCAELİ       | MERKEZ     | ÖZEN MOTOR                    | 0262 323 14 61 - 0535 332 86 47 | YENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94                   |
| KOCAELİ       | GOLCÜK     | YASİN AĞASAVAR                | 0546 412 30 00 - 0530 209 08 63 | D.PINAR MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:22/C               |
| KONYA         | AKŞEHİR    | HASAN HÜSEYİN KAPLAN          | 0332 813 67 14                  | SANAYİ KARŞISI KONYA YOLU N:73                           |

|         |             |                              |                                 |                                                           |
|---------|-------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| KONVA   | BEVŞEHİR    | İBRAHİM RAVDİN               | 0332 512 06 01 - 0537 886 78 24 | SANAYİ SİTESİ 506 SOKAK NO:26                             |
| KONVA   | ÇUMRA       | RECEP DOĞAN                  | 0543 536 95 83 - 0543 536 95 83 | ÇAVBAŞI MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ CAD. NO: 133                |
| KONVA   | DOĞANHISAR  | ŞAHİN ŞEKER                  | 0332 552 60 26 - 0532 770 86 88 | BAŞKÖY KASABASI                                           |
| KONVA   | EREĞLİ      | UZMAN MOTOR                  | 0535 616 69 80 - 0535 616 69 80 | BOYACI MAH. OSMAN NURİ KOKBUDAK SK.NO:28                  |
| KONVA   | EREĞLİ      | ZENGİN MOTOR                 | 0332 713 13 27 - 0537 315 24 10 | HACI MUSTAFA MAH.ANIT CAD.NO:52/A                         |
| KONVA   | HÖVÜK       | MEMİŞ YAVLUK                 | 0545 517 99 41 - 0545 517 99 41 | SANAYİ SİTESİ BAĞÇELİEVLER MAH.                           |
| KONVA   | ILGIN       | FIRTINA MOTOR                | 0542 645 35 44 - 0538 859 12 20 | CAMI ATIK MAH.N.ISPIR CD.NO:39/1                          |
| KONVA   | ILGIN       | UGUR MOTOSİKLET              | 0543 649 18 63 - 0543 649 18 63 | CAMİATIK MAH.69 SOK.NO:2                                  |
| KONVA   | KADINHANI   | KOÇER TİCARET                | 0537 540 15 35 - 0537 540 15 35 | ÖNVEREN MAH. HALI İÇİ SOK. NO:14                          |
| KONVA   | KARAPINAR   | CAFER GENÇ                   | 0332 755 69 67 - 0535 815 03 51 | GAZİOSMANPAŞA MAH. ETİ SOK. NO:17                         |
| KONVA   | KARATAV     | GÜZEL-İŞ MOTOR               | 0332 353 23 19 - 0536 844 23 19 | TOPRAKLI CAD. ESKİ SAMANPAZARI CIVARI NO:5/A              |
| KONVA   | KARATAV     | GÖNÜL MOTOR - MUHAMMER ÇEKİÇ | 0332 350 75 35 - 0537 674 05 93 | ŞEMS. İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELED CAD. NO:31/B            |
| KONVA   | KARATAV     | MURAT FİLİZ                  | 0544 450 24 43                  | AZİZİYE MAH. SEMENT KÖPRÜBAŞI CAD 24 B KARRATAV           |
| KONVA   | KULU        | İSMET ERDOĞAN                | 0332 641 10 64                  | ATATÜRK CD NO:50/2                                        |
| KONVA   | MERAM       | GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİÇ  | 0534 497 82 30                  | ŞÜKRAN MAH.SAHİP ATA CAD.NO:324/B                         |
| KONVA   | MERKEZ      | ULUS MOTOR                   | 0332 320 93 06 - 0535 729 78 15 | K.HİSARİYE MAH. VATAN CAD.NO:51/A                         |
| KONVA   | MERKEZ      | EMİN MOTOR                   | 0332 352 76 39 - 0542 841 30 95 | ŞEMS. İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO: 35/A           |
| KONVA   | SELÇUKLU    | MURAT BUCAKLI                | 0541 593 47 01 - 0332 247 51 56 | ESENLER M. VENİSİLLE C. N:79/B                            |
| KONVA   | SELÇUKLU    | MEHMET KÜÇÜKŞUŞU             | 0538 248 74 08 - 0554 500 41 96 | AKINCILAR MAH. SİLLE CAD. NO:10/A                         |
| KONVA   | SEVDİŞEHİR  | MEHMET ALİ KANDEMİR          | 0332 582 71 17 - 0544 949 78 66 | ULU KAPI MH. 703 SK.NO:32/A                               |
| KÜTAHYA | MERKEZ      | KESKİMLER MOTOR              | 0533 020 87 06                  | LALA HÜSEYİN PAŞA MAH. SEMENT ADAN MENDERES BULVARI NO:83 |
| KÜTAHYA | DOMANIÇ     | TUĞ MOTOR                    | 0274 661 28 21                  | CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/A                        |
| KÜTAHYA | ÇAVDARHISAR | GOKTAŞ MOTOSİKLET            | 0545 301 06 09                  | CERELLER MAH. B.ULUSOY CAD. NO: 45                        |
| KÜTAHYA | GEDİZ       | ÖZTAMER                      | 0274 412 24 08                  | ÖZVURT MAH. SEMENT 156.SOK. NO:34                         |
| KÜTAHYA | MERKEZ      | DÖNMEZ TİCARET               | 0274 231 92 19 - 0543 623 08 00 | VENİ SAN SİT. 9.SOK NO:26                                 |
| KÜTAHYA | SİMAV       | ANIL MOTOR                   | 0274 513 15 29 - 0541 432 88 55 | VENİ MAHALLE SAN.SİT.D BLOK NO:61                         |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI    | NURİ ELDEŞ                   | 0274 623 81 64 - 0542 773 45 69 | MERKEZ CAMİ MAH.CAMI SOK.NO:2                             |
| MALATYA | MERKEZ      | MOTO MALATYA                 | 0422 326 37 00                  | ÖZSAN SAN ST.3. BL. NO:40/41                              |
| MALATYA | DARENDE     | LEVER MOTOR LTD.ŞTİ          | 0532 642 34 00                  | SUNGURDOĞLU MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ                     |
| MANİSA  | AKHISAR     | MOTO RYTEK                   | 0541 690 72 60 - 0541 690 72 60 | İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKHISAR/MANİSA                |
| MANİSA  | DEMİRCİ     | AKIN MOTOR                   | 0236 462 06 33 - 0543 486 79 83 | AHİEVAN SAN SİT 10 BLOK N:34                              |
| MANİSA  | GÖRDES      | ERHAN PEKER                  | 0536 669 19 50 - 0536 669 19 50 | GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO: 4                       |
| MANİSA  | KIRKAĞAÇ    | HOSNÜ AKSOY                  | 0542 790 63 91 - 0542 790 63 91 | 466 ADA SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:3                         |
| MANİSA  | KÖPRÜBAŞI   | İSA TAŞER                    | 0236 571 27 15 - 0533 357 34 73 | TEMREK MAH.SANAYİ SİT.İ.BLOK NO:6                         |
| MANİSA  | KÖPRÜBAŞI   | MUZAFFER PARLAK              | 0236 571 27 45                  | SANAYİ SİT. NO: 10                                        |
| MANİSA  | KULA        | UYSALLAR MOBİL MARKET        | 0236 816 50 08 - 0555 406 61 44 | ADNAN MENDERES MEVDANI NO:37                              |
| MANİSA  | KULA        | GÖNÜL VARDIMCI               | 0535 842 00 62 - 0535 842 00 62 | ZAFERİYE MAH.Y.SAN.SİTESİ B BLOK NO:14                    |
| MANİSA  | MERKEZ      | HASAN KERPEL                 | 0236 233 56 13 - 0537 598 84 34 | KENAN EVREN SAN SİT 5339 SK NO:33                         |

|        |               |                                 |                                 |                                                   |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| MANİSA | MERKEZ        | ÇOL BİSKİLET                    | 0537 816 50 22 - 0537 816 50 22 | MİMAR SİNAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5                   |
| MANİSA | MERKEZ        | ZEKİ MERCAN                     | 0236 238 16 51 - 0542 330 45 45 | PEHER MAH.1712.SOK.NO:6/A                         |
| MANİSA | SALİHLİ       | ÖZTÜRK MOTOR                    | 0236 713 89 00 - 0555 603 19 80 | ZAFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26      |
| MANİSA | SALİHLİ       | ZEKİ SERT                       | 0544 396 88 00                  | GAZİLER MAHALLESİ GARAJ C. PIRSAJ IÇI NO:24/11    |
| MANİSA | SARIĞÖL       | SELİM MUSLU                     | 0238 867 35 53 - 0543 553 52 21 | KONAK MAH.ÇALLI SOK.NO:12                         |
| MANİSA | SARUHANLI     | HAKAN ELVEREN                   | 0554 226 33 10 - 0554 226 33 10 | SANAYİ SİTESİ E BLOK NO:35                        |
| MANİSA | SELENDİ       | VELİ SEMİZ                      | 0535 429 83 77 - 0535 429 83 77 | VİLDİZ VENİ SAN. SİT. NO: 37                      |
| MANİSA | SOMA          | ÜNSAL İNEL                      | 0236 613 53 43 - 0530 262 24 24 | KARATAMLI M.BAŞ NO:21                             |
| MANİSA | TURGUTLU      | ÖĞÜZ ÖZDEN                      | 0236 313 34 39 - 0535 338 54 94 | FATİH KÜÇÜK SAN. SİT. 1849 ADA 106 SOK.           |
| MANİSA | ALAŞEHİR      | ŞAHİN MOTOR                     | 0507 651 00 66                  | 5 EVLÜL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:112               |
| MANİSA | ALAŞEHİR      | KOÇ MOTOR KROS                  | 0542 307 77 55                  | VENİ MAH. İLGİNKÖY YOLU ÜZERİ NO:9                |
| MANİSA | SOMA          | NEVİN İNCE                      | 0536 584 88 69                  | KURTULUŞ MAH. TAVŞANLI CAD. NO:2A                 |
| MARDİN | KIZILTEPE     | MOTOPAR                         | 0482 312 68 24 - 0533 733 03 35 | VENİ MAH.2.CAD.NO:46                              |
| MARDİN | MİDYAT        | VAVUZLAR YUVAKUR                | 0482 462 32 61 - 0537 244 70 50 | MARDİN CAD.VENİMAHALLE NO:82/B                    |
| MARDİN | NUSAYBİN      | BİLEN MOTOR                     | 0543 487 36 18                  | LOZAN CAD. KÖPRÜBAŞI NO:159/B                     |
| MARDİN | MİDYAT        | KÜBRA HAYLE ÇELİK-VAREN TİCARET | 0544 725 20 67 - 0553 321 53 53 | BAGLAR MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARI NO:104/A          |
| MERSİN | İÇEL ANAAMUR  | ŞAMPİYON MOTOR                  | 0324 814 35 11 - 0507 952 13 68 | SAĞLIK MH.ALPARSLAN TÜRKİŞ BLV. NO:106/A          |
| MERSİN | İÇEL ANAAMUR  | VEDAT GÖRMEZ                    | 0324 816 73 86                  | SAĞLIK MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BULV. NO:70          |
| MERSİN | İÇEL AYDINCIK | AKINCIÖĞÜL TİCARET              | 0324 841 30 62 - 0532 654 42 49 | HÜRBİYET MAH.SİLİFKE CAD.NO:75/A                  |
| MERSİN | İÇEL BOZYAZI  | SADIK KURT                      | 0324 851 41 80 - 0535 600 34 01 | SANAYİ SİT.B BLOK NO:4                            |
| MERSİN | İÇEL MERKEZ   | CEVLAN MOTOR                    | 0324 226 06 72 - 0535 854 01 12 | G.M.K BULVARI ALSANCAK MAH. NO:192                |
| MERSİN | İÇEL MUT      | MUSTAFA VİLDİRİM                | 0324 774 15 44 - 0535 610 97 78 | CUMHURİYET MH. DERE SK NO:5                       |
| MERSİN | İÇEL SİLİFKE  | ÖZCAN MOTOR                     | 0324 714 87 60 - 0532 731 54 43 | GAZİ MAH. İLHAN AKGUN CAD.NO:64/A                 |
| MERSİN | İÇEL TARSUS   | HAMZA AKMAN                     | 0324 625 84 09 - 0532 481 70 31 | Ş.İŞHAK MH. 268.SK. NO:36 MAVİ BULVARI NO:18      |
| MERSİN | AKDENİZ       | AYGÜL DURANKUŞ                  | 0324 235 75 81 - 0549 548 33 63 | SİTELER MAH. SEMT 100. CAD. NO:62/A               |
| MERSİN | AKDENİZ       | ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU           | 0324 232 44 01                  | NUSRATİYE MAH. 5005 SK. İKBAL APT. NO:5/C         |
| MUĞLA  | FETHİYE       | EFE BİSKİLET - TANER TOSUN      | 0537 834 91 09                  | AKARCA MAH. RÖNAN MENDERES BULVARI NO:297/A       |
| MUĞLA  | BODRUM        | SÖHRA KAHIRGÖLMEZ               | 0252 358 52 82 - 0536 556 00 48 | KONACIK MAH. ATATÜRK BULVARI 4/A                  |
| MUĞLA  | BODRUM        | MOTOBİKE HOSPİTAL               | 0252 319 62 93 - 0532 502 93 85 | KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. JANDARMA KAVŞAĞI N:355       |
| MUĞLA  | DALAMAN       | BEKİR KÜRECI                    | 0252 692 49 10 - 0544 748 97 94 | VENİ SAN.ST.B BL. NO:34                           |
| MUĞLA  | DATÇA         | EFKAN VİĞİT                     | 0252 712 45 42 - 0533 614 38 43 | VENİ SANAYİ SİTESİ F BLOK NO:6                    |
| MUĞLA  | FETHİYE       | AHMET ÖZCAN - NURTEN ÖZCAN      | 0252 614 30 15 - 0535 549 10 93 | 256.SOK.KANALVOLI KENARI KAYA HAMAMI VANI NO:23/B |
| MUĞLA  | FETHİYE       | MUSTAFA BOZ                     | 0252 646 58 47 - 0537 573 88 04 | ÇAMLICA MAH.BELEDİYE PARKI NO:1                   |
| MUĞLA  | FETHİYE       | ABDULLAH OKATAN                 | 0537 324 56 38                  | FOÇA MAH.BARIŞ MANÇO BULVARI NO:78/A              |
| MUĞLA  | FETHİYE-KEMER | ÖMER SARIALAN                   | 0252 656 11 04 - 0538 304 35 20 | FETHİYE YOLU ÜZERİ NO:120                         |
| MUĞLA  | KÖVCEÖZ       | YANKI MOTOR                     | 0252 274 04 24 - 0536 594 22 50 | SAN. SİT. 2.BLOK NO: 13                           |
| MUĞLA  | MARMARIS      | BULUT TİCARET                   | 0252 413 24 32 - 0532 614 40 53 | GENERAL MUSTAFA MUĞLALCI CAD.NO:72                |
| MUĞLA  | MARMARIS      | EĞE MOTOR                       | 0252 412 27 67 - 0545 630 48 48 | KEMERLİ M HAUARİ OT ESKİ DATÇA YOLU N:104         |

|           |            |                                  |                                 |                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| MUĞLA     | MARMARIS   | ERDOĞAN KAZAZI ORTAKLIĞI         | 0252 412 19 13 - 0535 825 05 31 | TEPE MAH.VENİVOL CAD.NO:36/3                     |
| MUĞLA     | MERKEZ     | MÜNİR TİCARİT                    | 0252 212 92 44 - 0553 701 33 33 | ORHANİYE MAH.HIZARCILAR SK.NO:25/1               |
| MUĞLA     | MERKEZ     | SUNGUN ŞEN                       | 0252 212 43 24 - 0532 465 26 68 | KUÇUK SANAYİ SİTESİ 11. BLOK NO:26               |
| MUĞLA     | MİLAS      | YAVUZ MOTOR                      | 0252 513 13 00 - 0543 443 15 15 | EMEK MAH.SANAYİ SİT.2.CAD.NO:14/B                |
| MUĞLA     | ORTACA     | TUNCAV KURT                      | 0252 284 44 07 - 0535 438 88 81 | ATATÜRK MAH. PETROLFİSİ YANI DALYAN              |
| MUĞLA     | ORTACA     | FERİAT ER                        | 0535 688 05 41 - 0535 688 05 41 | SANAYİ SİTESİ                                    |
| MUĞLA     | TURGUTREİS | DEMİZHANLAR                      | 0252 382 33 27 - 0506 776 57 58 | MEHMET HİLMİ CAD.NO:13/B                         |
| MUĞLA     | VATAĞAN    | GÜVEN MOTOR                      | 0252 572 26 43 - 0532 223 91 79 | SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:8                       |
| MUĞLA     | FETHİYE    | AKKURTAR BEVAZ EŞVA              | 0532 407 78 85                  | KESİKKAPİ MAH. ÇARŞI CAD. NO:226/A               |
| MUŞ       | MERKEZ     | KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET     | 0436 212 34 42 - 0535 746 15 87 | CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİİ KARŞISI             |
| NEVŞEHİR  | AVANOS     | FATİH GÜVEN MOTOR                | 0384 511 53 21 - 0539 856 88 96 | ATATÜRK CAD. SANAYİ BÖLGESİ NO:2                 |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | MİTHAT VURTBEGENDİ               | 0542 201 07 97 - 0539 235 19 42 | VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35                      |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | ALTUN MOTOR TİCARİT              | 0384 213 49 93                  | ATATÜRK BULVARI NO:39                            |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | ADNAN AY                         | 0384 213 43 74 - 0507 482 20 67 | KAPALIÇARŞI MAH. ENVERİYE SK. 100                |
| NİĞDE     | BOR        | ALİ ÇETİNTAŞ                     | 0388 311 14 58                  | ESKİHAMAM CİVARI                                 |
| NİĞDE     | MERKEZ     | ÖNLÜLER                          | 0388 213 17 05 - 0544 551 02 01 | ŞAHİNALI M.H.EMİN ERIŞİNGİL CD.NO:23/F           |
| NİĞDE     | ULUKIŞLA   | TAHSİN KARA                      | 0543 573 41 60 - 0543 573 41 60 | KEMAL PAŞA M.H. SANAYİ SİTESİ                    |
| ORDU      | FATSA      | AY MOTOR                         | 0452 407 11 13 - 0537 403 17 68 | KURTULUŞ MAH. SEVGİ CAD. NO:338                  |
| ORDU      | MERKEZ     | CUMHUR ÇELENK                    | 0452 234 69 50 - 0532 584 97 59 | VENİ M.H.KARADENİZ CD.NO:7/B                     |
| ORDU      | ÜNYE       | ÇAĞ MOTOR                        | 0452 333 50 55 - 0544 205 27 86 | LİSELER M.H. ARZUM SK. NO:18/A                   |
| ORDU      | FATSA      | FATİH ÖNNÜŞ                      | 0535 618 03 66                  | SAKARVA MAH. SAKARVA CAD. NO:70                  |
| OSMANİYE  | DÜZİÇİ     | ÜMIT MOTOR                       | 0328 876 35 04 - 0544 851 69 86 | KERİMOĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46                      |
| OSMANİYE  | KADIRALI   | YAKUP SARIĞÖZ                    | 0328 717 01 30 - 0538 384 19 21 | CEMALPAŞA CAD. PAZAR MAH. NO:191                 |
| OSMANİYE  | MERKEZ     | SÖLEMAN ÇİRKİN                   | 0328 813 57 68 - 0542 359 16 46 | RIZAİYE MAH.MUSA ŞAHİN BULVARI NO:340            |
| OSMANİYE  | MERKEZ     | HÜSEVİN ÇİRKİN                   | 0328 812 03 73                  | RIZAİYE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C                |
| RİZE      | ARDEŞEN    | AHMET VEREBAKAN                  | 0464 715 42 80 - 0545 233 00 53 | FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B               |
| RİZE      | MERKEZ     | MUSTAFA EKŞİOĞLU                 | 0537 541 00 97                  | CAMİONU MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B               |
| SAKARVA   | HENDEK     | İSMAIL GÖZALAN                   | 0506 886 73 82                  | BAŞPINAR MAH.CUMHURVÖZLÜ CAD.NO:15/A             |
| SAKARVA   | MERKEZ     | ENTRAV MOTOR                     | 0264 281 88 00 - 0532 265 88 51 | PABUÇÇULAR M.H.PABUÇÇULAR CD. NO:48              |
| SAKARVA   | MERKEZ     | YAZGAN MOTOR                     | 0264 276 44 67 - 0542 257 64 42 | MALTEPE MAH.ORGANIZATİ CD.NO:30/A                |
| SAKARVA   | PAMUKOVA   | AZAKLI TİCARİT                   | 0264 551 54 70 - 0541 438 36 86 | VENİCE FATİH PAMUKOVA                            |
| SAKARVA   | SAPANCA    | İSHAK ÖZTÜRK                     | 0264 582 73 43 - 0542 692 39 82 | ÇAY İÇİ MAH.KAVACAN CAD.NO:38                    |
| SAMSUN    | ÇANIK      | NAZİMİYE VİLDİZLİ                | 0544 416 15 87                  | GAZİŞEHİR MESUT 1 CAD NO :18                     |
| SAMSUN    | VEZİRKÖPRÜ | ALİ GÜNEL                        | 0545 776 01 82                  | VENİ MAH. 235 SOK. NO:11                         |
| SAMSUN    | BAFRA      | GÜÇLÜ TİCARİT - HÜSEVİN PEHLİVAN | 0362 543 14 62                  | GAZİPAŞA M.H. TORKOĞAÇI CD. NO:52                |
| ŞANLIURFA | SİVEREK    | FIRAT MOTOR                      | 0545 765 92 69 - 0545 765 92 69 | HASAN ÇELEBİ CUMHURİYET NO: 130                  |
| ŞANLIURFA | MERKEZ     | KEMAL VETİM                      | 0414 215 42 76 - 0532 788 67 33 | SANAYİ SİTESİ HARRAN CAD.NO:16                   |
| ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | İBRAHİM HALİL ÖLÇER              | 0414 511 82 79 - 0532 571 72 96 | Ş.PINAR M.ŞEHİT VZB.İ.H.ÖZLÜ C.KUNT APT. NO:12/A |

|           |                |                               |                                 |                                                       |
|-----------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ŞANLIURFA | MERKEZ         | VEDAT TOPTAN                  | 0414 315 25 19 - 0532 674 10 15 | KADIOĞLU DEMOKRASİ CAD.NO:17/B                        |
| SINOP     | DURADAĞ        | ARDA MOTOR                    | 0545 393 65 20 - 0545 393 65 20 | MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61                       |
| SINOP     | TÜRKELİ        | SERKAN AYGÜL                  | 0368 671 31 10 - 0544 281 50 71 | OTOGAR KARŞISI NO: 6                                  |
| SINOP     | MERKEZ         | TALİH KOZANOĞLU               | 0542 416 24 47                  | CAMİKEBİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34                      |
| SINOP     | TÜRKELİ        | MEHMET ÖZKAN                  | 0545 663 60 10                  | TÖMERKAN MAH. MUSABEV CAD. 78/A                       |
| SINOP     | BOYABAT        | ADNAN DİLEK                   | 0545 430 79 22                  | CAMİKEBİR MAH. SEMT BAKLACI SOK. NO:15-1              |
| ŞİRNAK    | CİZRE          | MESUT ÖTO                     | 0542 493 59 44 - 0542 493 59 44 | NUSABVİN YOLU İPEKOL CAMİ YANI NO: 73                 |
| ŞİRNAK    | İDİL           | MESUT ÇAMTAŞ                  | 0486 551 32 52 - 0542 550 99 46 | HÜKÜMET CAD.POLİS LOJMANI YANI                        |
| ŞİRNAK    | MERKEZ         | ALİ BİLİR                     | 0486 216 50 43 - 0544 431 07 27 | YENİ MAH.CİZRE CD.NO:16                               |
| SİVAS     |                | SADETTİN KAVAKLIOĞLU          | 0532 492 79 58                  | SULARBAŞI MAH.İMAM HATİP SOK.NO:19/B                  |
| SİVAS     | MERKEZ         | YILDIRIM MOTOR                | 0346 223 28 58 - 0543 823 90 01 | DEMİRCİLER ARZU MAH. 35, SOK NO -6 ESKİ SANAYİ SİTESİ |
| SİVAS     | SÜŞEHİRİ       | YÜCEL YEŞİLVRT                | 0346 311 24 15 - 0535 952 82 76 | SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:6                             |
| SİVAS     | GÖRÜN          | LEVER MOTOR LTD.ŞTİ           | 0346 715 17 17                  | PINARÖNÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:192/A                |
| TEKİRDAĞ  | ÇERKEZKÖY      | PAŞA BİSİKLET                 | 0538 313 15 52                  | GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALI SK. NO:34        |
| TEKİRDAĞ  | ÇORLU          | AVRUPA MOTOR                  | 0282 654 50 51 - 0542 643 14 53 | ESKİ SAN. SİT.4.SOK NO:15/B                           |
| TEKİRDAĞ  | HAYRABOLU      | İSMAIL BİLEK                  | 0282 315 68 03 - 0536 339 99 79 | İLVAŞ MHL.ÜZÜNKÖPRÜ CD.NO:1/A                         |
| TEKİRDAĞ  | HAYRABOLU      | KEMAL GÜNAL                   | 0282 315 18 21 - 0535 515 52 49 |                                                       |
| TEKİRDAĞ  | MALKARA        | EFSADE MOTOR                  | 0542 829 11 80 - 0542 829 11 80 | GAZİBEV MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/A                    |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | EFOR GARAJ                    | 0282 262 43 97 - 0532 220 87 11 | ALTINDOVA MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:35/1             |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | MARMARA MARİN                 | 0282 261 26 74 - 0532 443 78 53 | 100. YIL SANAYİ SİTESİ TİMİRCİ SOK. NO:25/7           |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | HÜSNÜ TEKİN                   | 0282 262 88 88 - 0536 700 59 59 | ERTUĞRUL MH. ATATÜRK BULV. NO:44/E                    |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | START MOTOR                   | 0282 260 29 29 - 0538 552 56 90 | VÖZVİL MAH. SERDAR SK.NO:14                           |
| TEKİRDAĞ  | SARAY          | SELÇUK ŞÜMÜLÜ                 | 0282 768 60 70 - 0535 571 98 65 | PAZARCIK MAH.İSTANBUL CAD.NO:143                      |
| TEKİRDAĞ  | ŞARKOV         | HASAN ÇESUR                   | 0282 518 26 62 - 0544 383 95 83 | İSTİKLAL MAH.BAYSALLAR SOK.                           |
| TEKİRDAĞ  | ŞARKOV         | İSMAIL SUBAŞI                 | 0282 518 76 87 - 0543 964 05 17 | CUMHURİYET MAH.ALTAN SOK. NO:10                       |
| TEKİRDAĞ  | MARMARAREĞLİSİ | ABDULLAH SONGUR               | 0539 726 01 00                  | BAHÇELİEVLER MAH.ZAFER APARTMANI NO:1                 |
| TOKAT     | ERBAĞ          | KARATAŞ MOTOR                 | 0356 715 87 08 - 0544 274 44 95 | G.O.PAŞA MH.DOĞU BULV.NO:48/A                         |
| TOKAT     | ERBAĞ          | UĞUR KAFALI                   | 0543 428 76 16                  | GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADESİ 32/ 1               |
| TOKAT     | MERKEZ         | ŞEVDA İMER-ARZU BİSİKLET      | 0356 214 71 90 - 0532 255 94 21 | YENİVURT MAH.İSMET TOMRUK CAD.NO:1                    |
| TOKAT     | MERKEZ         | TURAN TARAKÇIOĞLU             | 0542 841 78 52 - 0546 592 12 29 | KARŞIVAKA KÖPRÜBAŞI 1.ÇIKMAZI NO:5                    |
| TOKAT     | NIKSAR         | ÖMER ACAR                     | 0534 019 90 56 - 0534 019 90 56 | BAĞLAR MH.TERMİNAL KARŞISI NO:15                      |
| TOKAT     | PAZAR          | SAHİN ULUBAYRAM               | 0356 261 22 52 - 0536 832 73 21 | SİNANPAŞA MH.HAMAM ARALIĞI SOK. NO:17                 |
| TOKAT     | TURHAL         | ŞAHİN AKÇA                    | 0356 276 45 06                  | YAYUZ SELİM MAH.UYGUR SK.NO:19                        |
| TOKAT     | ZİLE           | ÖZKULUÇI MOTOR                | 0356 317 75 31 - 0544 417 88 13 | DUTLUPINAR MAH.FENERCİ SOK.NO:1                       |
| UŞAK      | MERKEZ         | METİN MOTORBİSİKLET           | 0276 227 80 23 - 0535 662 70 33 | BOZKURT MH.DERICİ SK.NO:40                            |
| UŞAK      | MERKEZ         | COŞKUN AKKIVA                 | 0276 215 61 57 - 0533 458 40 30 | KÖME MAH.DERICİ SK. NO:44                             |
| UŞAK      | MERKEZ         | DOST MOTOR TIC. - H. ALI DOST | 0276 212 15 46 - 0545 262 65 44 | ÖZDEMİR M. 1. EVLÜL C. N:4/B                          |
| UŞAK      | SIVASLI        | KOZKULULAR TİCARET            | 0276 618 10 44 - 0532 635 87 04 | GÖLBACI MAH.GAZİ BULVARI NO:110                       |

|        |          |                              |                                 |                                                            |
|--------|----------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| UŞAK   | ULUBEV   | MUZAFFER AVDOĞDU             | 0276 716 24 95 - 0543 432 98 98 | VENİSANNAVİ SİT.H. BLOK NO:15                              |
| UŞAK   | EŞME     | EMİN BALKIR                  | 0536 375 31 77                  | ÜÇ EVLÜL MAH.VENİ SANNAVİ SİTESİ NO:5                      |
| VAN    | MERKEZ   | ARIF KALE-KALE MOTOR         | 0532 722 16 13 - 0432 999 16 96 | BAHCIVAN MAH. TÜRKÖĞLU SOK. 1.NOLU GÖNÜLTAŞ APT ALTI NO:25 |
| VAN    | İPEKVOLU | DEMİRHAN MOTOR               | 0432 216 22 10                  | CUMHURİYET MAH. IŞIK 2.SOK NO:11                           |
| VALOVA | MERKEZ   | VOĞURTÇUOĞLU TIC.            | 0226 812 75 45                  | İSTANBUL CAD.NO:138                                        |
| VALOVA | MERKEZ   | KARDEŞLER MOTOSİKLET TİCARET | 0226 812 26 32                  | FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET CAD. 16-23                    |
| VALOVA | MERKEZ   | ÇAVUŞOĞLU MOTOR              | 0226 813 62 25                  | SÜLEYMANBEV M.H. SIVARI SK. NO: 136/D                      |
| VOZGAT | VERKÖV   | MUSTAFA TUZ                  | 0354 516 41 58 - 0532 205 65 47 | VENİ MAH.VATAN CAD.NO:5                                    |
| VOZGAT | VERKÖV   | ÖMER ÇİFTÇİ                  | 0541 516 91 15                  | HÜVÜK MAH. BEKİR BOZDAĞ BULV. NO:1/1                       |

Güncel Servis Listesine Ulaşmak için [www.yukimotor.com.tr](http://www.yukimotor.com.tr) adresimizi ziyaret ediniz.

**1-GARANTİ KAPSAMI**

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

. Garanti Mâmulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

**2-GARANTİ SÜRESİ:**

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mâmulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. azami tamir süresini 45 işgünüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 45 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mâmulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kâşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışında çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedeğimize takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

- 4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. [ Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. ]
- 5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

#### GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

#### 6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

[ kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.]

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvuru

malıdır.

#### ARAÇ TESLİMİ

Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

#### ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

#### GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKI MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ : ...../...../.....

YUKI MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1.Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.

2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,

3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

## PERİYODİK BAKIM TABLOSU

ŞAŞI NO: \_\_\_\_\_

| 1000 KM                    | 5000 KM                    | 10000 KM                   | 15000 KM                   | 20000 KM                   | 25000 KM                   | 30000 KM                   | 35000 KM                   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| KAŞE                       | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |
| 40000 KM                   | 45000 KM                   | 50000 KM                   | 55000 KM                   | 60000 KM                   | 65000 KM                   | 70000 KM                   | 75000 KM                   |
| ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |

| 80000 KM                   | 85000 KM                   | 90000 KM                   | 95000 KM                   | 100000 KM                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |



### Önemli Bilgilendirme

- \* Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız.
- Bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.
- \* Kilometre saati bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

**MOTOSİKLET SAHİBİNİN****MOTOSİKLETİN**

ADI VE SOYADI : .....

MOTOR NO: .....

ADRESİ : .....

ŞASI NO : .....

TELEFONU: .....

TİP / MODEL YILI: .....

\* garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uyunuz ve bakım işlemlerini yetkili servise kazeletiniz.

PLAKASI : .....

**YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR**

| <u>TARİH</u>          | <u>RAPOR NO</u> | <u>TARİH</u>          | <u>RAPOR NO</u> | <u>TARİH</u>          | <u>RAPOR NO</u> | <u>TARİH</u>          | <u>RAPOR NO</u> |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 |
| ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 |
| ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 | ..... / ..... / ..... |                 |

\* yapılan her garantili onarım<sup>1</sup> iş EMRİ<sup>2</sup> rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

| <b><u>YETKİLİ SATICI</u></b> |
|------------------------------|
| ÜNVAN :                      |
| ADRES :                      |
| TELEFON:                     |
| KAŞE<br>İMZA                 |

| <b><u>MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS</u></b> |
|-------------------------------------------|
| ÜNVAN :                                   |
| ADRES :                                   |
| TELEFON:                                  |
| KAŞE<br>İMZA                              |

|  |
|--|
|  |
|--|

**Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !****Teslimat Öncesi yapılması Gereken Kontroller ;**

- |    |                                                  |                          |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Elektrik devresinde kısa devre yok               | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Araç nakliye hasarı yok                          | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Aku şarjı yapıldı / tamam                        | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Jant/Teker hareketleri normal, balans yok        | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Şasi Motor no kontrol edildi                     | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Motor yağ seviyesi normal                        | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Lastik hava basınçları normal                    | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Motor tespit civataları sıkılmış                 | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Gaz teli ayarı normal                            | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Karbüratör/Gaz Kelebek Gövd. Civataları sıkılmış | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Motor çalışması normal                           | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Yatak ve diğli sesi/üçüştusu yok                 | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Far kumandaları normal                           | <input type="checkbox"/> |

- |    |                                       |                          |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 14 | Far, park aydınlatmaları tamam        | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Arka aydınlatma, stop lambaları tamam | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Yakıt göstergesi çalışıyor            | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Yağ uyarı lambası uygun               | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Sinyaller (Flaşörler) çalışıyor       | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Kumanda düğmeleri çalışıyor           | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Marş düğmesi çalışıyor                | <input type="checkbox"/> |

**YOL TESTİ**

- |    |                                  |                          |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 21 | Araç çekilişi iyi                | <input type="checkbox"/> |
| 22 | Gidışte balans, çekme yok        | <input type="checkbox"/> |
| 23 | Fren kontrolleri yapıldı         | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Sarsıntı ve titreşim normal      | <input type="checkbox"/> |
| 25 | Hız/Devir göstergeleri çalışıyor | <input type="checkbox"/> |

**Son Kullanıcıya Anlatılması Gerekenler ;**

- |   |                                                                                                        |                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A | Motosiklet sahibine motorun nasıl çalıştırılacağı anlatıldı                                            | <input type="checkbox"/> |
| B | Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı?                                | <input type="checkbox"/> |
| C | Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapması gerekenler anlatıldı mı?                        | <input type="checkbox"/> |
| D | Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlamaması gerektiği anlatıldı mı? | <input type="checkbox"/> |
| E | Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yapının değişmesi gerektiği anlatıldı mı?         | <input type="checkbox"/> |
| F | Her 1.000kmde motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı?                                   | <input type="checkbox"/> |
| G | Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı?              | <input type="checkbox"/> |

**ARAÇ SAHİBİ**

Adı Soyadı : .....

Tel : .....

İmza : .....

**yuki**<sup>®</sup>  
motor



**BENDA**